


**РУССКИЙ**

Этот пинцет со встроенной светодиодной лампой предназначен для удаления волосков и заноз. С маленьким футляром и удобным зеркалом пинцет удобно носить в дамской сумке, он идеально подходит для поездок.

**Указания:**

- Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным или неосторожным использованием.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (в т. ч. детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под постоянным присмотром ответственных за них лиц или получили от них указания, как пользоваться прибором. Во избежание игр с прибором дети должны находиться под присмотром.
- Будьте осторожны, используя пинцет вблизи глаз.
- Светодиодная лампа имеет очень длительный срок службы, поэтому ее не нужно менять. Ее не нужно менять, замена запрещена.
- Следите за тем, чтобы батарейки не попали в руки детям.
- Обычные батарейки запрещается заряжать, нагревать или бросать в открытый огонь (опасность взрыва!).
- Вовремя меняйте все батарейки одновременно, используйте батарейки одного типа и не пользуйтесь аккумуляторами.
- Разряженные батарейки могут стать причиной неисправности прибора. При длительном перерыве в использовании прибора достаньте батарейки из отсека.
- Категорически запрещается погружать аппарат в воду, т. к. в аппарат может попасть жидкость и повредить его.
- Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/EC «Старые электроприборы и электрооборудование» (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment).  
  
Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления. Использованные, полностью разряженные батарейки и аккумуляторы утилизировать в особо обозначенные сборники, сдать их в приемные пункты или специализированные магазины. Закон требует от Вас утилизации батареек.

Примечание: Эти символы Вы найдете на батарейках, содержащих вредные вещества:  
Pb = батарейка содержит свинец, Cd = батарейка содержит кадмий, Hg = батарейка содержит ртуть.

**Ввод в эксплуатацию:**

Для включения и выключения нажмите маленькую кнопку на пинцете.

**Замена батарейки:**

Отвинтите запор (против часовой стрелки), например, с помощью монеты. Вставьте батарейки. Положительный полюс (+) должен быть вверх. Снова заверните запор по часовой стрелке.

**Гарантия**

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

**Гарантия не распространяется:**

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Срок эксплуатации изделия: минимум 3 года

Фирма изготовитель: Бойер ГмбХ, Софлингер штрассе 218  
89077-УЛМ, Германия

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Подпись покупателя \_\_\_\_\_