

Инструкция по эксплуатации Электронные багажные ВЕСЫ Модель 6002

Благодарим Вас за приобретение изделия марки "Momart" и надеемся, что Вы будете довольны нашим изделием в течение всего срока его службы. Прежде чем приступить к использованию изделия, внимательно изучите руководство по эксплуатации и сохраните его. Проследите, чтобы другие лица, которые будут пользоваться изделием, также ознакомились с данным руководством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Обладает сенсорной системой с высокой точностью
- Автоматическая функция регулирования весов
- Автоматическое отключение
- Функция калькуляции количества штук
- Предупредительный сигнал при весе, превышающем предел измерения : OL
- Показание "LO" при разряженных батарейках (необходимо заменить батарейки)

Технические Характеристики	
Энергия	Литиевая батарейка 3V (в комплекте)
Диапазон взвешивания	50 kg / 110.2 lb / 7 st: 12,18 lb
Цена деления	0,1 кг/0,2 lb/0,2 lb
Единицы измерения	kg/lb/st:lb
Размер дисплея :	1 см

МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Соблюдайте указанную полярность батареек при их установке и замене.
- Если Вы не собираетесь пользоваться прибором длительное время, выньте из него батарейки.
- Не оставляйте используемый прибор без присмотра.
- Данные весы не предназначены для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не используйте прибор для какой-либо иной

цели, кроме указанной в руководстве по эксплуатации.

- Используйте прибор только на горизонтальной устойчивой опорной поверхности.
 - Перед очисткой прибора, установкой и снятием крышки выключите прибор и выньте батарейки!
 - Не применяйте для очистки прибора абразивные или химические агрессивные вещества.
 - Не пользуйтесь прибором при неполадках в его работе, а также если его роняли, он был поврежден или на него была пролита жидкость. Доставьте прибор в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
 - Прибор рассчитан только на бытовое применение и не предназначен для использования в коммерческих целях.
 - Не располагайте прибор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы отопления, духовки и т.п. Предохраняйте прибор от воздействия прямого солнечного света и влажности.
 - Не прикасайтесь к прибору влажными или мокрыми руками.
 - Весы являются тонким измерительным прибором. Предохраняйте весы от ударов и падения.
 - Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

В случае несоблюдения указаний изготовителя и самостоятельного ремонта прибора гарантия теряет силу.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ:

- Кнопка "ON/OFF"
- Дисплей

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Для включения весов нажмите кнопку "On/Off" (Вкл/Выкл)
- После включения подождите, чтобы на дисплее появилась надпись "8 8 8 8" и установилось 0-вое значение, после этого повесьте измеряемый предмет на весы. (Рис.1)



8888
kg

Рис. 1

3. Для выбора единицы измерения нажмите кнопку "On/Off" (Рис. 2), держите названную кнопку в нажатом состоянии до тех пор, пока установится желаемая единица измерения: kg/lb/st:lb



Рис. 2

4. Функция ТАРА (TARE):

После взвешивания багажа оставьте его на весах. Нажмите кнопку ON/OFF/TARE для обнуления значения на индикаторе, потом добавьте следующий багаж. Индикатор покажет вес добавленного багажа. Вес багажа измеряется и появится на дисплее при стабильном положении весов. Весы автоматически отключаются через 30 секунд, или Вы можете выключить весы вручную, нажав на кнопку Ø или дважды нажав на нее в течение 4 секунд.

Примечание: если вес багажа уже был показан на дисплее, нажмите кнопку Ø, чтобы обнулить весы и начать новое взвешивание.

Важный совет: для того, чтобы добиться большей точности взвешивания весы надо держать в горизонтальном положении и не надо прикасаться к металлическим частям пальцами.

ДРУГАЯ ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ:

Если после включения на дисплее отображается надпись "Lo" (Рис. 3) или вовсе отсутствует индикация, это означает, что батарейки разрядились, и требуется их замена.



Рис. 3

Откройте отделение для батарейки, находящееся на дне весов. Осторожно выньте батарейку, нажимая малую, серебристую пластинку. Вложите новую батарейку.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА БАТАРЕЙКИ.

Если появится "EEEE" индикатор, это значит, что электронный механизм весов



Рис. 4

испортился из-за превышения максимального веса или бросания весов. (Рис. 4).

В таком случае владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

ОЧИСТКА И УХОД:

Для очистки прибора используйте только влажную салфетку, не пользуйтесь никакими чистящими средствами или твердыми предметами—они могут повредить поверхность прибора!

Категорически запрещается мыть прибор под проточной водой, ополаскивать его и погружать в воду!

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Работы по уходу более широкого характера или ремонт, который требует вмешательства во внутренние части изделия, должна проводить квалифицированная сервисная служба.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

- Давайте предпочтение переработке для повторного использования упаковочного материала истарых приборов.
- Коробку от прибора можно сдать в пункт сбора отсортированного утили.
- Части из полиэтилена (ПЭ) сдайте в пункт сбора материала для повторной переработки.

Переработка прибора в конце срока его службы для повторного использования материала:



Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие не

относится к домашнему мусору. Его необходимо отвезти в место сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечением правильной ликвидации этого изделия Вы поможете предотвратить отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье людей, которые могут возникнуть в результате неуместной ликвидации этого изделия. Более подробную информацию о переработке данного изделия для повторного использования материалов Вы узнаете в соответствующем местном управлении, службе для ликвидации бытовых отходов или в магазине, где Вы изделие купили.

Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашающиеся части (батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия: мин. 5 лет

Фирма-изготовитель: МОМЕРТ КО. ЛТД, Папиргуари ут 12-14,

Н-2400 Дунауйварош, Венгрия ,

Фирма-импортер: ООО Бойрер, 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2, офис 3

Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2

Тел(факс) 495—658 54 90

bts-service@ctdz.ru

Дата продажи_____

Подпись продавца_____

Штамп магазина_____

Подпись покупателя_____