microlife

WS 80

IB WS 80-V13-4 5117

Guarantee Card

Name of Purchaser / Nom de l'acheteur / Name des Käufers /
Nome del rivenditore / Inkóparens namn / Alcinim adi / Jméno kupujícího /
Meno zákazníka / Vásárló neve / Numele cumpărătorului / Ostajan nimi /
Ονοματεπώνυμο αγοραστή /

Serial Number / Numéro de série / Serien-Nr. / Numero di serie /
Serienummer / Seri numarası / Výrobní číslo / Sorozatszám /
Număr de serie / Sarjanumero / Αριθμός σειράς /

Date of Purchase / Date d'achat / Kaufdatum / Data d'acquisto / Datum van
aankoop / Satın alma tarihi / Datum nákupu / Dátum kúpy / Vásárlás dátuma

Specialist Dealer / Revendeur / Fachhändler / Categoria rivenditore /
Specialist Dealer / Uzman satıcı / Specializovaný dealer / Špecializovaný
predajca / Forgalmazó / Distribuitor de specialitate / Alan kauppias /
Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος /

STEP ON

CE

Microlife WS 80 — EN

① ON/SET Button
② User Button
③ Down Button
④ Up Button
⑤ Battery Compartment
⑥ KG / LB / ST Switch

Display
⑦ Low Battery Indication
⑧ Zero Setting
⑨ Weight Reading
⑩ User Indication
⑪ Gender
⑫ Age
⑬ Height
⑭ Body Fat Reading
⑮ Body Water Reading
⑯ Muscle Mass Reading
⑰ Bone Mass Reading
⑱ Body Mass Index (BMI) Reading
⑲ Basal Metabolic Rate (BMR) Reading

Read the instructions carefully before using this device.

Dear Customer,
This diagnostic scale allows you to evaluate your body composition. The knowledge of your body composition allows you to combine a correct nutrition and physical activity as essential conditions to improve the quality of life, promote health, and prevent pathologies.
Detailed user information about our products and about our services can be found at www.microlife.com.
Stay healthy – Microlife AG!

1. Important Facts about Body Composition

It is important to know the body composition of an individual in order to be able to estimate his/her health condition. It is not enough to know one's weight but it is necessary to define its quality, which means dividing the human body in its two major component masses:
- Lean body mass: bones, muscles, viscera, water, organs, blood.
- Fat-body mass: adipose cells

Body Fat
The total body fat mass is calculated by totalling the essential fat (or primary fat) and the spare fat (or storage fat). The essential fat is necessary for the metabolism and some spare fat, which is theoretically surplus, is necessary for those who carry out physical activities. For men a body fat percentage between 17-26 % is considered as normal and for women between 22-31 %. The body fat % increases with the person's age.

Body Water
Body water % is an important indicator of the overall «well being» of a human being as water is the single most important component of body weight. Research shows that 57 % body water is optimal, but normally there is no problem if the reading is 10 % higher or lower. The body water % is greater in childhood and decreases with age. Women, usually having more adipose tissue than men, have a water ratio of about 55-58 % while men have about 60-62 %. Normally below 40 % would be seen as too low, and above 70 % as too high.
Body weight variations that take place in a few hours are completely normal and are due to water retention, since the extra-cellular water is the only component subject to such rapid variations.

Muscle Mass
Muscle mass is important in determining a healthy body composition. A person with a higher % of muscle mass finds it easier to move, but needs more energy to do it. Exercise is very important in maintaining a healthy body and the muscle mass % is a useful indicator to control it. The normal muscle mass % on the body weight lies between 38-54 % for man and between 28-39 % for women depending on age and physical activity level.

Bone Mass
Bone mass increases rapidly in childhood and reaches its maximum between 30-40 years. It decreases slightly afterwards with increasing age.
Healthy nutrition, regular exercise including some level of muscle building can help to reduce bone degeneration. However, it is otherwise difficult to significantly influence bone mass.
Factors like age, gender, weight, and height have a small influence on the bone mass. Average adult bone mass is 15 % for male and 12 % for female. There are no recognized guidelines or recommendations relating to bone mass.

Body Mass Index (BMI)
The BMI is a simple index of weight-for-height that is commonly used to classify underweight, overweight and obesity in adults. It is calculated by dividing the body weight in kg by the square of the height in m of a person. The WHO BMI Classification is as follows:
- Normal: 18.50-24.99 kg/m²
- Underweight: under 18.50 kg/m²
- Overweight: over 24.99 kg/m²
- Obese: over 29.99 kg/m²

Basal Metabolic Rate (BMR)
The BMR is the amount of energy required by the body when in a state of complete rest to maintain its basic functions. About 70 % of a human's total energy expenditure is due to the basal life processes within the organs of the body. About 20 % of one's energy expenditure comes from physical activity and another 10 % from the digestion of food.
No estimation can be acquired through an equation using age, sex, height, and weight. There are no recognized guidelines or recommendations relating to BMR.

2. Suggestions for Use

- Place the scale on a flat, hard surface. Soft, inaccurate flooring (e.g. rugs, carpets, linoleum) can cause the scale to give uneven reading of your weight.
- Step onto the scale with your feet parallel and weight equally distributed.
- Stand still while the scale measures your weight.
- It is important to weigh yourself with dry, bare feet, correctly positioned on the electrodes. Moreover, for the scale to work properly, avoid your legs touching.
- The scale is safe to use as a simple scale by everyone. The following people should not perform a diagnostic measurement:
  - pregnant women
  - people on cardiovascular medication
  - those fitted with a pace-maker or other forms of electronic, medical equipment
  - those with a temperature
  - children under the age of 10
  - those in dialysis, with oedemas on their legs, people with dimorphism or suffering from osteoporosis
- Always weigh yourself on the same scale and at the same time, preferably undressed and before breakfast. To get the best results from your scale, weigh yourself twice, and if the two weights are different from each other, your weight is between the two readings. Wait for about 15 minutes after getting up, so that the water can distribute itself around your body.
- The surface of the scale can be slippery, if wet.
- If an error occurs during the analysis of your body composition, the scale will turn off itself automatically.
- The precision of the measurement results can be altered in the following cases:
  - a high alcohol / drug / caffeine level
  - after an intense sports activity
  - during an illness or pregnancy
  - after heavy meals or in presence of dehydration
  - your personal data (height, age, sex) have not been input correctly
  - if you have wet or dirty feet

NOTE: The scale composition measured by this scale is to be considered only as approximate information. For more information, consult your physician or dietician.
NOTE: Only people between 10-100 years and those who are between 100-200 cm tall may use the body composition measurement function of this scale.

3. Using the Device for the First Time

How to insert batteries
This scale operates with two replaceable lithium batteries. When the batteries are empty the display shows «Lo» ⑦ or the battery symbol. Insert two new batteries in the battery compartment ⑤ with the positive pole upwards.

KG / LB / ST Switch
Located at the bottom of the scale, this switch ⑥ allows you to choose the unit of measurement for weighing: kg, lb or st.
Select your desired unit of measurement, always when the scale is turned on and «0.0» is displayed (otherwise the unit of measure cannot be changed).

Use as simple scale
1. In order to get accurate measurements, place the scale on a firm level floor.
2. Step onto the scale and without moving; after a few seconds, the display screen will show your weight ⑨. Do not lean on anything while being weighed as this could alter the reading.
3. Step off the scale, the display screen will continue to show your weight for a few seconds then it will turn off automatically.
4. If the «ERR» ⑳ symbol is displayed, it means that an error has taken place during the measurement. Start the entire procedure again from the very beginning.

4. Entering Personal Data

This scale can memorise the data of 10 different persons.
1. Turn the scale on by pressing the ON/SET button.
2. «P 01» ⑩ will flash on the display screen, indicating the «01» person: if you wish to change the memory location (memories from 01-10), press the «▼» ③ or «▲» ④ symbols. When you have selected the memory location, press ON/SET ① to confirm.
3. Press the «▼» ③ or «▲» ④ symbols to define your gender ⑪. Press ON/SET ① to confirm.
4. Use the «▼» ③ or «▲» ④ symbols to enter your age (from 10-100) ⑫. Press ON/SET ① to confirm.
5. Enter your height (from 100-200 cm) ⑬ using the «▼» ③ or «▲» ④ symbols to increase or decrease the value. Press USER ② to confirm.
Now the display will show the saved data in sequence in order for you to verify that they are correct. The scale is ready for measurement.
To change the data entered, recall the relevant memory location and repeat the whole procedure.
To enter another person's data, select a free memory location and repeat the whole procedure described above.
NOTE: The scale will turn off automatically if no button is pressed within 10 seconds.

5. Calculation of Body Composition

1. Turn the scale on by pressing the ON/SET button.
2. «P 01» ⑩ will flash on the display to indicate the «01» person: if you wish to change the memory location (memories from 01-10), press the «▼» ③ or «▲» ④ symbols. Select your memory location and press USER ② to confirm. The data entered as well as the last measured values will be viewed on the display and then «0.0» ⑧ will appear. To immediately start the measurement without viewing your previously measured data, press USER ② again and «0.0» will be displayed right away.
3. Step on the scale making sure you place your bare feet over the two electrodes. The display will show the following data in sequence:
  - your weight ⑨ flashing 3 times
  - your body fat percentage ⑭
  - your body water percentage ⑮
  - your muscle mass in kg ⑯
  - your bone mass percentage ⑰
  - your BMI in kg/m² ⑱
  - your BMR in kcal ⑲
The scale will turn off automatically after 5 seconds.
NOTE: Five half-B digits will appear on the display to indicate the start of the diagnostic measurement. You can step off the scale, after they have disappeared and your body fat percentage has been displayed.
NOTE: Start the entire procedure again from the very beginning, if the «ERR» ⑳ symbol is displayed.
If the display is not on «0.0» ⑧, it will not be possible to perform a measurement.
Compare the results obtained with the parameters listed in the section «Important Facts about Body Composition». If your results fall outside the normal values, we suggest you consult your physician.

6. Important Safety Instructions

- This device may only be used for the purposes described in these instructions. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by incorrect application.
- This device comprises sensitive components and must be treated with caution. Observe the storage and operating conditions described in the «Technical Specifications» section.
- Protect it from:
  - water, moisture, and extreme temperatures
  - impact and dropping
  - contamination and dust
  - direct sunlight, heat, and cold
- Do not use this device if you think it is damaged or notice anything unusual.
- Never open this device.
- If the device is not going to be used for a prolonged period the batteries should be removed.
- Read the additional safety information provided within the individual sections of this instruction manual.

Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed. Be aware of the risk of strangulation in case this device is supplied with cables or tubes.

Device care
Clean the device only with a soft, dry cloth.

Disposal
Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

7. Guarantee

This device is covered by a **2 year guarantee** from the date of purchase. The guarantee is valid only on presentation of the guarantee card completed by the dealer (see back) confirming date of purchase or the receipt.
- The guarantee covers the device. Batteries and packaging are not included.
- Opening or altering the device invalidates the guarantee.
- The guarantee does not cover damage caused by improper handling, discharged batteries, accidents or non-compliance with the operating instructions.
Please contact your local Microlife-Service (see foreword).

8. Technical Specifications

Capacity:	180 kg / 397 lb / 28 st 5 lb
Resolution:	0.1 kg / 0.2 lb
	10-person memory
Battery:	Two 3V lithium battery, CR 2032
Precision and repeatability with a tolerance range within:	± 1 % + 0.1 kg / 0.2 lb

Technical alterations reserved.

Microlife WS 80 — FR

① Bouton ON/SET
② Bouton USER (utilisateur)
③ Bouton bas
④ Bouton haut
⑤ Compartiment à piles
⑥ Interrupteur KG / LB / ST

Écran
⑦ Indicateur d'état de charge de la pile
⑧ Remise à zéro
⑨ Lecture du poids
⑩ Données utilisateur
⑪ Sexe
⑫ Âge
⑬ Taille
⑭ Lecture du taux de graisse corporelle
⑮ Lecture du taux de masse hydrique
⑯ Lecture du taux de masse musculaire
⑰ Lecture de la masse osseuse
⑱ Lecture de l'Indice de masse corporelle (IMC)
⑲ Lecture du Ratio de Métabolisme Basal (RMB)
⑳ Erreur

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.

Cher client,
Cet appareil vous permet d'évaluer votre composition corporelle. Cette information associée à une bonne nutrition et une activité physique adaptée vous offrira une activité physique adéquate pour améliorer votre qualité de vie.
Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site internet: www.microlife.com.
Restez en bonne santé avec Microlife AG.

1. Remarques importantes sur les compositions corporelles

Il est important de connaître les masses corporelles d'une personne pour être apte à évaluer son état de santé. En fait, la connaissance du seul poids ne suffit pas, mais c'est un facteur nécessaire pour définir sa qualité en décomposant la masse corporelle en ses deux éléments de base:
- Masse maigre: os, muscles, viscères, eau, organes, sang
- Masse grasse: cellules adipeuses

Masse grasse
La masse graisseuse totale est calculée en additionnant les graisses essentielles (graisse primaire) et les graisses non essentielles (graisse de stockage). Les graisses essentielles sont nécessaires au fonctionnement du métabolisme. Alors que les graisses non essentielles sont théoriquement du surplus.
Pour un homme, le pourcentage normal se situe entre 17-26 %. Pour une femme, il se situe entre 22-31 %. Ce pourcentage augmente avec l'âge.

Masse hydrique
Le taux de masse hydrique est un indicateur de «bien-être» étant donné que l'eau est l'élément individuel le plus important du poids. Des études situent le taux optimale de la masse hydrique à 57 % mais une lecture inférieure ou supérieure de 10 % ne pose en général pas de problème. Le taux de masse hydrique est plus élevé chez un enfant et diminue avec l'âge. Les femmes, qui ont en général plus de tissu adipeux que les hommes, présentent un taux entre 55-58 % alors que les hommes font état d'un taux de 60-62 %. Une valeur en dessous de 40 % est en principe considérée comme trop basse et une valeur supérieure à 70 % comme trop élevée.
Les variations de poids sur un intervalle de quelques heures sont tout à fait normales et dues à la rétention hydrique étant donné que l'eau extra-cellulaire est la seule composante sujette à des variations aussi rapides.

Masse musculaire
Cette masse est importante pour déterminer la composition d'un corps en bonne santé. Une personne avec un pourcentage élevé de masse musculaire pourra plus facilement se mouvoir. L'exercice physique est important pour maintenir une bonne santé et ce pourcentage en est un bon indicateur.
Chez l'homme, le pourcentage varie entre 38-54 % et 28-39% chez la femme. Ce pourcentage varie aussi selon l'âge et le niveau d'activité physique.

Masse osseuse
Cette masse augmente rapidement durant l'enfance, atteint son maximum entre 30-40 ans puis décroît doucement avec le temps.
Une nutrition saine associée à une activité sportive régulière permettra de réduire la dégénérescence osseuse. Des facteurs comme l'âge, le sexe, le poids et la taille ont une légère influence sur cette masse. Chez les hommes, le pourcentage moyen est de 15%, chez les femmes, il se situe autour de 12%.

Indice de Masse Corporelle (IMC)
C'est un indice qui permet de classifier le poids en sous poids, surpoids et obésité. Il est calculé en divisant le poids en kg par le carré de la hauteur en m d'une personne. La classification de l'OMS est la suivante:
- Normal: 18.50-24.99 kg/m²
- Sous poids: < 18.50 kg/m²
- Sur poids: > 24.99 kg/m²
- Obésité: > 29.99 kg/m²

Ratio du Métabolisme Basal (RMB)
Par définition, c'est la quantité d'énergie basique pour maintenir les fonctions vitales et basiques lorsque le corps est au repos. 70% des dépenses énergétiques sont utilisées pour le maintien de ces fonctions vitales. 20% sont utilisées pour les activités physiques et 10% pour la digestion des aliments.
Une estimation peut être faite en prenant en compte l'âge, le sexe, la hauteur et le poids. Il n'y a pas à ce jour de classification de l'OMS.

2. Conseils d'utilisation

- Posez la balance sur une surface plane dure. Une surface molle, irrégulière (par ex. carpettes, tapis, linoléum) peut provoquer des lectures inexactes.
- Mettez-vous sur la balance les deux pieds parallèles et de manière que le poids soit bien réparti.
- Restez tranquille pendant que la balance effectue votre poids.
- Veillez à vous peser les pieds secs et nus correctement placés sur les électrodes. En plus, pour garantir un fonctionnement correct de la balance, évitez que vos jambes ne se touchent.
- L'utilisation de la pèse personne ne présente aucun risque. Cependant, par précaution, il n'est pas recommandé aux personnes ci dessous de l'utiliser:
  - Femmes enceintes
  - Personnes prenant des médicaments cardio-vasculaires
  - Personnes munies d'un stimulateur cardiaque ou d'autres appareils médicaux électroniques
  - Personnes fiévreuses
  - Enfants de moins de 10 ans
  - Personnes sous dialyse, ayant des œdèmes aux jambes, de l'ostéoporose ou présentant une dissymétrie morphologique
- Veillez à toujours vous peser avec la même balance, au même moment de la journée, de préférence sans habits et avant le petit-déjeuner. Certaines personnes présentent des habits différents ou du poids, selon les valeurs différentes, votre poids se situe entre les deux lectures. Attendez 15 minutes après vous être levé pour que l'eau se répartisse dans votre corps.
- La surface de la balance peut être glissante si elle est mouillée.
- Si une erreur apparaît lors de la phase d'analyse de la balance, cette dernière s'éteindra automatiquement.
- La précision des mesures peut être altérée dans les cas suivants:
  - Haut niveau d'alcool, de caféine ou de médicaments
  - Après une activité physique intense
  - Pendant une maladie ou une grossesse
  - Après des repas copieux ou en cas de présence de problèmes de déshydratation
  - Si les données personnelles des données personnelles (taille, âge, sexe)
  - Quand les pieds sont humides ou sales
NOTE: Les informations délivrées par cet appareil sont estimatives. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre médecin ou diététicien.
NOTE: Seules les personnes âgées de 10-100 ans et mesurant entre 100-200 cm peuvent utiliser la fonction de composition corporelle.

3. Première mise en service de l'appareil

Insertion de pile
La balance fonctionne avec deux piles au lithium remplaçables. Quand les piles sont déchargées, l'écran affiche «LO» ⑦ ou le symbole pile. Insérez des piles neuves dans le compartiment ⑤ le pôle positif vers le haut.

Utilisation comme simple balance
1. Afin d'obtenir une meilleure précision, posez l'appareil sur un sol plat et dur.
2. Restez sur la balance sans bouger; le résultat ⑨ s'affichera après quelques secondes. Ne vous appuyez pas sur un support pendant la pesée. Cela pourrait fausser la lecture.
3. Redescendez de la balance. L'écran affichera le poids pendant quelques secondes puis la balance s'éteindra.
4. Si le signe «ERR» ⑳ s'affiche, une erreur est survenue pendant la mesure. Répétez toute la procédure à partir du début.

4. Saisie de données personnelles

Cette balance peut enregistrer les données de 10 utilisateurs.
1. Appuyer sur le bouton ON/SET.
2. «P 01» ⑩ clignotera sur l'écran avec l'indication «01» personne: si vous souhaitez changer de numéro d'utilisateur (de 01-10), pressez « ▼ » ③ ou «▲ » ④. Une fois la position sélectionnée, appuyez sur ON/SET ① pour confirmer.
3. Pressez « ▼ » ③ ou «▲ » ④ pour définir votre sexe ⑪. Pressez ON/SET ① pour confirmer.
4. Utilisez « ▼ » ③ ou «▲ » ④ pour introduire votre âge (entre 10-100) ⑫. Pressez ON/SET ① pour confirmer.
5. Entrez votre taille (entre 100-200cm) ⑬ au moyen de « ▼ » ③ ou «▲ » ④ pour augmenter ou diminuer la valeur. Pressez USER ② pour confirmer.
Maintenant, l'écran affichera toutes les informations sauvegardées afin que vous puissiez les confirmer une nouvelle fois. L'appareil va débuter la mesure.
Pour modifier les données insérées, rappelez le numéro d'utilisateur et répétez toute la procédure.
Pour introduire les données d'une autre personne, sélectionnez un numéro d'utilisateur libre et répétez toute la procédure décrite ci-dessus.
NOTE: La balance s'éteint au bout de 10 secondes d'absence de pression de bouton.

5. Calcul de la composition corporelle

1. Appuyer sur le bouton ON/SET.
2. «P 01» ⑩ clignotera sur l'écran pour indiquer la «01» personne: si vous souhaitez changer de numéro d'utilisateur (de 01-10), pressez « ▼ » ③ ou «▲ » ④. Une fois la position sélectionnée, appuyez sur USER ② pour confirmer. La donnée enregistrée ainsi que la dernière mesure vont s'afficher sur l'écran puis «0.0» ⑧ apparaîtra. Pour effectuer une mesure sans visualisation de la dernière, vous pouvez appuyer du nouveau sur USER ② et «0.0» apparaîtra immédiatement.
3. Placez-vous sur la balance en veillant à ce que vos pieds nus se trouvent sur les électrodes. L'écran affichera les données suivantes en séquences:
  - Votre poids ⑨ (clignotera 3 fois)
  - Votre pourcentage de graisse corporelle ⑭
  - Votre pourcentage d'eau corporelle ⑮
  - Votre masse musculaire en kg ⑯
  - Votre pourcentage de masse osseuse ⑰
  - Votre IMC en kg/m² ⑱
  - Votre ratio du métabolisme basal (RMB) en kcal ⑲
La balance s'éteindra au bout de 5 secondes environ.
NOTE: 5 demi B vont apparaître à l'écran signalant le début de l'analyse du diagnostic. Une fois les résultats affichés, vous pouvez descendre de la balance.
NOTE: En cas d'affichage du symbole «ERR» ⑳, démarrez depuis le début la procédure.
Si l'écran n'affiche pas «0.0» ⑧, il ne sera alors pas possible de lancer une mesure.
Comparer les résultats obtenus avec les paramètres listés dans «Remarques importantes sur les compositions corporelles». Si les différences sont notables, veuillez consulter un médecin.

6. Importantes précautions d'emploi

- Cet appareil est réservé aux applications décrites dans ce manuel. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable de dommages provoqués par une utilisation incorrecte.
- Cet appareil comprend des éléments sensibles et doit être traité avec précaution. Respectez les conditions de stockage et d'emploi indiquées à la section «Caractéristiques techniques».
- Il convient de le protéger contre:
  - l'eau, l'humidité et des températures extrêmes
  - les chocs et chutes
  - les saletés et la poussière
  - des rayons solaires directs, la chaleur et le froid
- N'utilisez pas l'appareil si vous pensez qu'il est endommagé ou remarquez quelque chose de particulier.
- N'ouvrez jamais l'appareil.
- Si vous comptez ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, prenez soin de retirer les piles.
- Lisez attentivement les indications de sécurité mentionnées dans les différentes sections de ce mode d'emploi.

Ne laissez jamais les enfants utiliser l'appareil sans surveillance. Certaines de ses parties sont si petites qu'elles peuvent être avalées. Possible risque d'étranglement dans le cas où l'appareil est fourni avec des câbles ou des tuyaux.

Entretien de l'appareil
Utilisez exclusivement un chiffon sec et doux pour nettoyer l'appareil.

Élimination de l'équipement
Les piles et appareils électroniques doivent être éliminés en conformité avec les prescriptions locales, séparément des ordures ménagères.

7. Garantie

Cet appareil est assorti d'une garantie de **2 ans** à compter de la date d'achat. La garantie est seulement valable sur présentation de la carte de garantie dûment remplie par le revendeur (voir verso) avec la mention de la date d'achat ou le justificatif d'achat.
- La garantie couvre l'appareil. Elle s'applique pas aux piles et à l'emballage.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une manipulation incorrecte, des piles déchargées, des accidents ou un non-respect des consignes d'utilisation.
Veuillez-vous adresser à votre Service Microlife local (voir avant-propos).

8. Caractéristiques techniques

Capacité:	180 kg / 397 lb / 28 st 5 lb
Graduation:	0,1 kg / 0,2 lb
Mémoire 10 utilisateurs	
Piles:	deux piles au lithium 3V, CR 2032
Précision et répétabilité avec une plage de tolérance de:	± 1 % + 0,1 kg / 0,2 lb

Sous réserve de modifications techniques.

Microlife WS 80 — DE

① ON/SET-Taste
② USER-Taste
③ Taste «Nach unten»
④ Taste «Nach oben»
⑤ Batteriefach
⑥ kg/lb/st-Umschalter

Display
⑦ Anzeige für erschöpfte Batterie
⑧ Nulleinstellung
⑨ Gewichtsanzeige
⑩ Benutzeranzeige
⑪ Geschlecht
⑫ Alter
⑬ Grösse
⑭ Körperfettanzeige
⑮ Körperwasseranzeige
⑯ Muskelmassenanzeige
⑰ Knochenmassenanzeige
⑱ Körpermassenindex (BMI) Anzeige
⑲ Grundumsatz (BMR) Anzeige
⑳ Fehler

Vor Verwendung Bedienungsanleitung genau studieren.

Sehr geehrte Kunde,
Diese Diagnosewaage ermöglicht es Ihnen, Ihre Körperzusammensetzung zu bestimmen. Das Wissen über Ihre Körperzusammensetzung ermöglicht es Ihnen, die richtige Ernährung und Bewegung zu kombinieren; dies sind grundlegende Voraussetzung, um die Lebensqualität zu verbessern, die Gesundheit zu fördern und Krankheiten vorzubeugen.
Genaue Benutzerinformationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.microlife.com.
Alles Gute für Ihre Gesundheit – Microlife AG!

1. Wichtige Informationen über die Körperzusammensetzung

Informationen über die Körperzusammensetzung sind grundlegend für die Bewertung des Gesundheitszustandes einer Person. Dabei reicht es nicht aus, das Gewicht zu kennen. Entscheidend ist, wie sich das Gewicht auf die beiden Hauptbestandteile des Körpers verteilt:
- Fettfreie Körpermasse: Knochen, Muskeln, Eingeweide, Wasser, Organe, Blut
- Körperfettanteil: Fettzellen

Körperfett
Der Gesamtfettanteil wird berechnet, indem das essentielle Fett (oder Primärfett) und das zusätzliche Fett (oder eingelagertes Fett) addiert werden. Das essentielle Fett benötigt der Körper für den Stoffwechsel und etwas zusätzliches Fett, das theoretisch überflüssig ist, wird vom Personen benötigt, die körperlich aktiv sind. Bei Männern wird ein Körperfettanteil zwischen 17-26 % als normal erachtet, bei Frauen zwischen 22-31 %. Der Körperfettanteil nimmt mit dem Alter einer Person zu.

Körperwasser
Der Körperwasseranteil ist ein wichtiger Indikator für das allgemeine «Wohlbefinden», da Wasser die wichtigste Komponente des Körpergewichts ist. Studien belegen, dass ein Körperwasseranteil von 57 % optimal ist, aber im Normalfall ist ein Wert, der 10 % höher oder niedriger liegt, kein Problem. Der Körperwasseranteil ist bei Kindern höher und nimmt im Laufe des Lebens ab. Bei Frauen, die meist mehr Fettzellen haben, liegt der Körperwasseranteil bei ca. 55-58 %, bei Männern dagegen bei ca. 60-62 %. Normal wird ein Körperwasseranteil unter 40 % als zu gering und über 70 % als zu hoch angesehen.
Schwankungen des Körpergewichts innerhalb von Stunden sind völlig normal und hängen mit der Ansammlung von extrazellulärem Wasser zusammen.

Muskelmasse
Muskelmasse ist wichtig für die Beurteilung einer gesunden Körperzusammensetzung. Für eine Person mit einem hohen Muskelmasseanteil ist es einfacher, sich zu bewegen, jedoch braucht sie mehr Energie dafür. Bewegung ist sehr wichtig, damit der Körper gesund bleibt und die Muskelmasse-anteil ist ein nützlicher Indikator dafür, dies zu kontrollieren. Der normale Muskelmasseanteil liegt zwischen 38-54 % für Männer und zwischen 28-39 % für Frauen, abhängig von Alter und körperlichem Aktivitätsgrad.

Knochenmasse
Die Knochenmasse nimmt in Kindesalter rasch zu und erreicht das Maximum mit 30-40 Jahren. Danach nimmt sie mit zunehmendem Alter geringfügig ab.
Gesunde Ernährung, regelmässige Bewegung inklusive Muskelaufbau kann helfen, den Knochenabbau zu verringern. Jedoch ist es schwierig, auf eine andere Weise die Knochenmasse massgeblich zu beeinflussen.
Faktoren wie Alter, Geschlecht, Gewicht und Grösse haben einen kleinen Einfluss auf die Knochenmasse. Die durchschnittliche Knochenmasse für Erwachsene beträgt 15 % für Männer und 12 % für Frauen. Es existieren keine anerkannten Richtlinien oder Empfehlungen bezüglich Knochenmasse.

Körpermassindex (BMI)
Der Körpermassindex oder Body Mass Index (BMI) ist ein einfacher Index auf der Basis von Gewicht und Grösse, der gemeinhin verwendet wird, um Untergewicht, Übergewicht und Fettleibigkeit bei Erwachsenen zu klassifizieren. Er wird berechnet, indem das Körpergewicht in kg durch das Quadrat der Grösse in m einer Person geteilt wird. Die WHO BMI Klassifizierung ist wie folgt:
- Normal: 18.50-24.99 kg/m²
- Untergewicht: unter 18.50 kg/m²
- Übergewicht: über 24.99 kg/m²
- Fettleibig: über 29.99 kg/m²

Grundumsatz (BMR)
Der Grundumsatz oder Basal Metabolic Rate (BMR) ist jene Energiemenge, die der Körper benötigt, wenn er sich im kompletten Ruhezustand befindet, um alle Grundfunktionen aufrecht zu erhalten. Etwa 70 % des Gesamtenergieverbrauchs eines Menschen werden für den Überlebensprozess der Organe benötigt. Etwa 20 % des Energieverbrauchs wird für Bewegung benötigt und die restlichen 10 % für die Verdauung von Essen.
Eine Schätzung kann durch eine Gleichung erreicht werden, die Alter, Geschlecht, Grösse und Gewicht einbezieht. Es existieren keine anerkannten Richtlinien oder Empfehlungen bezüglich Grundumsatz.

2. Bedienungshinweise

- Stellen Sie die Waage auf eine ebene, harte Fläche. Weiche und unebene Flächen (z.B. Vorleger, Teppiche, Linoleum) können zu schwankenden Gewichtsangaben führen.
- Stellen Sie sich auf die Waage, so dass die Füsse parallel zu einander und das Gewicht gleichmässig verteilt ist.
- Stehen Sie während des Messvorgangs möglichst still.
- Sie sollten die Messung mit trockenen Füssen und barfuss durchführen und sich gut auf die Elektroden stellen. Ausserdem sollten sich die Füsse nicht berühren.
- Die Waage kann gefahrlos von allen Personen als normale Waage verwendet werden. Folgende Personen sollten jedoch keine diagnostische Messung durchführen:
  - Schwangere Frauen
  - Personen, die wegen kardiovaskulärer Krankheiten medikamentös behandelt werden
  - Personen mit einem Herzschrittmacher oder einem anderen elektronischen, medizinischen Hilfsmitteln
  - Personen mit Fieber
  - Kinder unter 10 Jahren
  - Dialysepatienten, Personen mit Ödemen an den Beinen, mit Dimorphie oder mit Osteoporose
- Wiegen Sie sich immer zur gleichen Zeit, am besten unbekleidet und vor dem Frühstück. Zur Erzielung bestmöglicher Messergebnisse sollten Sie sich zweimal wiegen, und wenn die angezeigten Werte voneinander abweichen, liegt Ihr Gewicht zwischen den beiden Werten. Warten Sie ca. 15 Minuten, bevor Sie sich wiegen, damit sich das Wasser im Körper verteilen kann.
- Die Oberfläche der Waage kann bei Nässe rutschig sein.
- Falls im Fehler bei der Analyse Ihrer Körperzusammensetzung auftritt, schaltet sich die Waage automatisch aus.
- Die Genauigkeit der Messergebnisse kann in folgenden Umständen beeinträchtigt werden:
  - starker Alkoholgenuss / Drogen / sehr hohe Koffeineinnahme
  - nach einer intensiven sportlichen Betätigung
  - während einer Krankheit oder Schwangerschaft
  - nach ausgiebigen Mahlzeiten oder bei Dehydration
  - die persönlichen Daten (Grösse, Alter, Geschlecht) wurden nicht korrekt eingegeben
  - bei feuchten oder schmutzigen Füssen
HINWEIS: Die Messwerte der Körperzusammensetzung sind nur Richtwerte. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ernährungsberater.
HINWEIS: Die Messfunktion für die Körperzusammensetzung ist nur für Personen zwischen 10-100 Jahren mit einer Grösse zwischen 100-200 cm ausgelegt.

3. Erste Inbetriebnahme des Gerätes

Einlegen von der Batterie
Diese Waage wird mit 2 auswechselbaren Lithiumbatterien betrieben. Wenn die Batterien entladen sind, erscheint im Display «LO» ⑦ oder das Batteriesymbol. Legen Sie 2 neue Batterien in das Batteriefach ⑤ mit dem Pluspol nach oben ein.

kg/lb/st-Umschalter
Dieser Schalter ⑥, der sich an der Unterseite der Waage befindet, ermöglicht das Umschalten zwischen folgenden Masseinheiten: kg, lb oder st.
Wählen Sie die Masseinheit, wenn die Waage eingeschaltet ist und «0.0» angezeigt wird (ansonsten ist der Wechsel der Masseinheit nicht möglich).

Verwendung als einfache Waage
1. Stellen Sie die Waage auf einen ebenen Untergrund, um genaue Messergebnisse zu erhalten.
2. Stellen Sie sich auf die Waage, und warten Sie ein paar Sekunden ohne sich zu bewegen, bevor das Display Ihr Gewicht ⑨ anzeigt.
Lehnen Sie sich während des Messvorgangs nicht an, da das Messergebnis beeinflussen kann.
3. Steigen Sie von der Waage, das Display zeigt Ihr Gewicht noch für einige Sekunden an, bevor sich automatisch abschaltet.
4. Wenn die Angabe «ERR» ⑳ im Display erscheint, ist während der Messung ein Fehler aufgetreten. Beginnen Sie den Vorgang noch einmal komplett neu.

4. Eingeben persönlicher Daten

Die Waage kann Daten von 10 Personen speichern.
1. Schalten Sie die Waage auf ein mit der ON/SET-Taste ein.
2. Die Anzeige «P 01» ⑩ blinkt auf dem Display für die Person «01» auf. Wenn Sie zu einem anderen Speicherplatz (Platz 01-10) wechseln möchten, drücken Sie auf das Symbol « ▼ » ③ oder «▲ » ④. Wenn Sie den gewünschten Speicherplatz ausgewählt haben, drücken Sie zur Bestätigung die ON/SET-Taste ①.
3. Drücken Sie auf das Symbol « ▼ » ③ oder «▲ » ④ um Ihr Geschlecht ⑪ einzugeben. Drücken Sie zur Bestätigung die ON/SET-Taste ①.
4. Drücken Sie einmal auf das Symbol « ▼ » ③ oder «▲ » ④ um Ihr Alter (zwischen 10-100) ⑫ einzugeben. Drücken Sie zur Bestätigung die ON/SET-Taste ①.
5. Geben Sie Ihre Grösse (100-200 cm) ⑬ mit den Symbolen « ▼ » ③ oder «▲ » ④ ein, mit denen Sie den Wert erhöhen oder verringern können. Drücken Sie zur Bestätigung die USER-Taste ②.
Jetzt zeigt das Display die gespeicherten Daten nacheinander an, um zu bestätigen, dass sie richtig sind. Dann ist die Waage bereit für die Messung.
Rufen Sie den entsprechenden Speicherplatz auf und wiederholen Sie den oben genannten Schritte, um die eingegebenen Daten zu ändern.
Wählen Sie einen freien Speicherplatz und wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte, um die Daten einer weiteren Person einzugeben.
HINWEIS: Die Waage schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wurde.

5. Berechnung der Körperzusammensetzung

1. Schalten Sie die Waage auf mit der ON/SET-Taste ein.
2. Die Anzeige «P 01» ⑩ blinkt auf dem Display für die Person «01» auf. Wenn Sie zu einem anderen Speicherplatz (Platz 01-10) wechseln möchten, drücken Sie auf das Symbol « ▼ » ③ oder «▲ » ④. Wenn Sie den gewünschten Speicherplatz ausgewählt haben, drücken Sie zur Bestätigung die USER-Taste ②. Die eingegebenen Daten sowie die zuletzt gemessene Werte werden auf dem Display angezeigt und dann erscheint «0.0» ⑧. Um die Messung sofort zu beginnen, ohne Ihre vorher gemessenen Werte zu sehen, drücken Sie noch einmal auf die USER-Taste ② und «0.0» wird sofort angezeigt.
3. Stellen Sie sich barfuss so auf die Waage, dass jeder Fuss auf einer Elektrode steht. Im Display erscheinen nacheinander folgende Angaben:
  - Ihr Gewicht ⑨ (dreimal aufblinkend)
  - Ihr Körperfettanteil ⑭
  - Ihre Körperwasseranteil in % ⑮
  - Ihre Muskelmasse in kg ⑯
  - Ihr Knochenmasseanteil in kg/m² ⑰
  - Ihr Grundumsatz in kcal ⑲
Die Waage schaltet sich nach ca. 5 Sekunden automatisch aus.
HINWEIS: Fünf halbe Ziffern auf dem Display zeigen den Beginn der diagnostischen Messung an. Sie können von der Waage steigen, nachdem diese verschwunden sind und Ihr Körperfettanteil angezeigt wurde.
HINWEIS: Beginnen Sie den Vorgang noch einmal komplett neu, wenn «ERR» ⑳ auf dem Display erscheint. Wenn auf dem Display nicht die Angabe «0.0» ⑧ erscheint, kann die Waage keine Messung vornehmen.
Vergleichen Sie die erhaltenen Resultate mit den im Kapitel aufgelisteten Parametern. Falls Ihre Ergebnisse ausserhalb der Normalwerte liegen, empfehlen wir Ihnen, Ihren Arzt zu konsultieren.

6. Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät darf nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck verwendet werden. Der Hersteller ist nicht für Schäden haftbar, die aus unsachgemässer Handhabung resultieren.
- Dieses Gerät besteht aus sensiblen Bauteilen und muss vorsichtig behandelt werden. Beachten Sie die Lager- und Betriebsanweisungen im Kapitel «Technische Daten».
- Schützen Sie das Gerät vor:
  - Wasser, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen
  - Stössen und Herunterfallen
  - Schmutz und Staub
  - starker Sonneneinstrahlung, Hitze und Kälte
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie einen Schaden vermuten oder etwas Ungewöhnliches auffällt.
- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird.
- Beachten Sie die weiteren Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapitel dieser Anleitung.

Sorgen Sie dafür, dass Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen; einige Teile sind so klein, dass sie verschluckt werden könnten. Beachten Sie das Strangulierungsrisiko falls dieses Gerät mit Kabeln oder Schläuchen ausgestattet sein.

Pflege des Gerätes
Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Lappen.

Entsorgung
Batterien und elektronische Geräte müssen in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen entsorgt werden, nicht mit dem Hausmüll.

7. Garantie

Für dieses Gerät gewähren wir **2 Jahre Garantie** ab Kaufdatum. Die Garantie ist nur gültig bei Vorlage einer vom Händler ausgefüllten Garantiekarte (siehe letzte Seite) mit Bestätigung des Kaufdatums oder des Kassenbelegs.
- Die Garantie umfasst das Gerät. Batterien und Verpackung sind von der Garantie ausgenommen.
- Wurde das Gerät durch den Benutzer geöffnet oder verändert, erlischt der Garantieanspruch.
- Die Garantie deckt keine Schäden, die auf unsachgemässe Handhabung, ausgelaufene Batterien, Unfälle oder Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zurückzuführen sind.
Bitte wenden Sie sich an den lokalen Microlife-Service (siehe Vorwort).

8. Technische Daten

Kapazität:	180 kg / 397 lb / 28 st 5 lb
Speicher für 10 Personen	
Genauigkeit:	0,1 kg / 0,2 lb
Batterie:	2x Batterie 3V, CR 2032
Genauigkeit und Reproduzierbarkeit im Toleranzbereich zwischen:	± 1 % + 0,1 kg / 0,2 lb

Technische Änderungen vorbehalten.

Microlife WS 80 — IT

① Tasto ON/SET (accensione e impostazione)
② Tasto utilizzatore USER
③ Tasto giù
④ Tasto su
⑤ Vano batterie
⑥ Tasto di impostazione dell'unità di peso Kg/Lb/St

Display
⑦ Indicatore di batteria scarica
⑧ Azzeramento
⑨ Lettura del peso
⑩ Identificazione dell'utilizzatore
⑪ Sesso
⑫ Età
⑬ Altezza
⑭ Lettura della massa grassa
⑮ Lettura della massa acqua
⑯ Lettura della massa muscolare
⑰ Lettura della massa ossea
⑱ Indice di massa corporea (BMI)
⑲ Tasso metabolico basale (BMR)
⑳ Errore

Leggere attentamente le istruzioni prima di usare l'apparecchio.

Gentile cliente,
Questa bilancia consente la valutazione della composizione corporea. La conoscenza della propria composizione corporea consente di abbinare una corretta alimentazione e attività fisica, condizioni necessarie per migliorare la propria qualità della vita, essere in buona salute e prevenire malattie.
Potrete trovare ulteriori informazioni sull'utilizzo dei nostri prodotti e sui nostri servizi su www.microlife.com.
Rimanete in salute – Microlife AG!

1. Informazioni importanti sulla composizione corporea

E' importante conoscere la composizione corporea di un individuo per essere in grado di stimare il suo stato di salute. Non è sufficiente sapere solo il peso ma è fondamentale conoscere la sua qualità. Ciò significa dividere la massa corporea in due raggruppamenti:
- massa corporea magra: ossa, muscoli, viscere, acqua, organi, sangue
- massa corporea grassa: cellule adipose

Grasso corporeo
La massa grassa complessiva del nostro corpo viene calcolata sommando il grasso essenziale (primario) al grasso di deposito (riserva). Il grasso essenziale è necessario per il metabolismo e parte del grasso di deposito, che in teoria è in eccedenza, è necessario per chi pratica attività fisica.
Per gli uomini la percentuale di grasso corporeo considerata normale è compresa tra 17-26 %, mentre tra 22-31 % per le donne. La percentuale di grasso corporeo aumenta con l'età.

Acqua corporea
La percentuale di acqua che compone il nostro corpo è un indicatore importante del benessere generale di una persona, poiché l'acqua è la più importante componente del nostro peso corporeo. Ricerche dimostrano come il 57 % di acqua nel nostro corpo sia la percentuale ottimale, con una variazione di +/- 10 %. La percentuale di acqua nel corpo è più alta nei bambini, mentre diminuisce con l'età. Le donne che hanno normalmente più tessuto adiposo rispetto agli uomini, hanno una percentuale di acqua pari al 55-58 %, mentre gli uomini di circa 60-62 %. Una percentuale inferiore al 40 % viene considerata troppo bassa, cosi come al di sopra del 70 % troppo alta.
La variazione del peso corporeo che si registrano nel giro di poche ore sono assolutamente normali e sono dovute alla ritenzione idrica, poiché l'acqua extra cellulare è l'unica componente soggetta a variazioni cosi rapide.

Massa muscolare
La massa muscolare è importante per determinare la composizione corporea di una persona in salute. Una persona che abbia una elevata percentuale di massa muscolare avrà meno difficoltà a muoversi, ma avrà anche bisogno di maggior energia per farlo. L'esercizio fisico è fondamentale per mantenersi in forma e la percentuale di massa muscolare è un buon indice per controllarla. La percentuale di massa muscolare nel peso corporeo è compresa tra 38-58 % per gli uomini e tra 28-39 % per le donne a seconda dell'età e dell'attività fisica.

Massa ossea
La massa ossea aumenta rapidamente nell'infanzia e raggiunge il suo massimo tra i 30-40 anni. Diminuisce leggermente in seguito con l'aumentare dell'età.
Una corretta alimentazione ed un regolare esercizio fisico che preveda l'aumento della massa muscolare possono aiutare a ridurre la degenerazione ossea. E' difficile influire in modo significativo sulla massa ossea. Fattori quali l'età, il sesso, il peso e l'altezza hanno piccola influenza sulla massa ossea. In media la massa ossea di un adulto è del 15 % per gli uomini e del 12 % per le donne. Non esistono linee guida accreditate o raccomandazioni sulla massa ossea.

Indice di massa corporea (BMI)
L'indice di massa corporea è un indice di peso-per-altezza usato comunemente per classificare il sottopeso, il sovrappeso e l'obesità negli adulti. Viene calcolato dividendo il peso corporeo in chilogrammi per il quadrato dell'altezza in metri. La classificazione dell'OMS è la seguente:
- Normale: 18.50-24.99 kg/m²
- Sottopeso: inferiore a 18.50 kg/m²
- Sovrappeso: superiore a 24.99 kg/m²
- Obeso: superiore a 29.99 kg/m²

Tasso metabolico basale (BMR)
Il tasso metabolico basale espresso in chilocalorie è la quantità di energia necessaria al nostro organismo, in completo riposo, per mantenere le proprie funzioni vitali. Circa il 70 % del dispendio energetico del corpo è dovuto ai processi vitali degli organi. Circa il 20 % del dispendio energetico è dato dall'attività fisica e il restante 10 % dalla digestione del cibo.
Una stima può essere ottenuta attraverso un'equazione che considera età, sesso, altezza e peso. Non esistono linee guida accreditate o raccomandazioni relative al tasso metabolico basale BMR.

2. Consigli per l'uso

- Mettere la bilancia su una superficie piatta e stabile. Pavimenti irregolari o soffici (ad esempio tappeti, linoleum) possono essere causa di misurazioni errate del peso corporeo.
- Salire sulla bilancia con i piedi paralleli e distribuire in modo uguale il peso.
- Restare fermi mentre la bilancia esegue la misurazione.
- E' importante pesarsi con i piedi nudi ed asciutti, correttamente posizionati sugli elettrodi. Per pesarsi correttamente evitare che le gambe si tocchino.
- La bilancia può essere usata come una normale bilancia da chiunque. Le seguenti categorie di persone non dovrebbero eseguire la misurazione diagnostica:
  - donne in gravidanza
  - persone sottoposte a trattamenti cardiovascolari
  - portatori di pace-maker o altre apparecchiature medicali elettriche
  - in presenza di febbre
  - bambini di età inferiore ai 10 anni
  - persone sottoposte a dialisi, con edema alle gambe o affette da dimorfismo o osteoporosi
- Pesarsi sempre sulla stessa bilancia, allo stesso giorno, preferibilmente svestiti e prima di colazione. Per ottenere risultati migliori pesarsi due volte ed in caso di riscontro di risultati diversi tra le due misurazioni, il peso sarà compreso tra le due misurazioni. Per una misurazione più accurata attendere circa 15 minuti dopo il risveglio, in modo che l'acqua si distribuisca uniformemente in tutto il corpo.
- La superficie della bilancia può risultare scivolosa, se bagnata.
- Qualora si verifichi un errore durante l'analisi della composizione corporea, la bilancia si spegnerà automaticamente.
- La precisione dei risultati potrebbe essere alterata nei seguenti casi:
  - presenza di alti livelli di alcool / droga / caffeina
  - dopo un'intensa attività sportiva
  - durante una malattia o gravidanza
  - dopo un pasto pesante o in presenza di disidratazione
  - i dati personali (altezza, età, sesso) non sono stati inseriti correttamente
  - piedi bagnati o sporchi
NOTA: La composizione corporea misurata da questa bilancia deve essere considerata solo come una informazione approssimativa. Per maggiori dettagli, consultare il proprio medico curante o il dietologo.
ATTENZIONE: La funzione di misurazione della composizione corporea di questa bilancia può essere usata solo da persone di età comprese tra i 10-100 anni o con un'altezza compresa tra i 100-200 cm.

3. Utilizzo del dispositivo per la prima volta

Come inserire le batterie
Questa bilancia funziona con due batterie al Litio sostituibili. Quando le batterie sono scariche il display indica «LO» ⑦. Sostituire le batterie nell'apposito vano ⑤, facendo attenzione che il polo positivo sia verso l'alto.

Tasto di impostazione dell'unità di peso Kg/Lb/St
Situato nella parte inferiore della bilancia, questo interruttore ⑥ consente di scegliere l'unità di misura per la pesatura: kg, lb o st.
Selezionare l'unità di peso desiderata quando la bilancia è accesa ed è visualizzata la scritta «0.0» (in caso contrario l'unità di misura non potrà essere modificata).

Usare la bilancia nella funzione di pesapersone
1. Per ottenere misurazioni accurate posizionare la bilancia su una superficie stabile.
2. Salire sulla bilancia e, senza muoversi; dopo pochi secondi, il display mostrerà il peso ⑨. Durante la pesata, evitare di appoggiarsi a qualunque cosa per non alterare il risultato.
3. Scendere dalla bilancia, il display continuerà a visualizzare il peso per alcuni secondi, quindi si spegnerà automaticamente.
4. Quando compare il simbolo «ERR» ⑳ significa che si è verificato un errore durante la misurazione. Ripetere nuovamente l'intera procedura dall'inizio.

4. Inserimento dei dati personali

La bilancia può memorizzare i dati di 10 persone diverse.
1. Accendere la bilancia premendo il tasto ON/SET.
2. «P 01» ⑩ lampeggerà sul display indicando la persona «01»: per modificare la posizione di memoria (da 1-10) premere il tasto « ▼ » ③ o «▲ » ④ simboli. Dopo aver selezionato il numero di memoria scelto premere il tasto ON/SET ① per confermare.
3. Premere i simboli « ▼ » ③ o «▲ » ④ per definire il sesso ⑪. Premere ON/SET ① per confermare.
4. Usare i simboli « ▼ » ③ o «▲ » ④ per inserire l'età (da 10-100) ⑫. Premere ON/SET ① per confermare.
5. Inserire l'altezza (da 100-200cm) ⑬ usando i simboli « ▼ » ③ o «▲ » ④ per aumentare o diminuire i valori. Premere USER ② per confermare.
A questo punto il display visualizzerà i dati memorizzati in sequenza per poterli verificare. La bilancia è ora pronta per essere usata.
Per modificare i dati inseriti, richiamare il numero di memoria interessato e ripetere tutta la procedura.
Per inserire i dati relativi ad un'altra persona, selezionare un numero di memoria vuoto e ripetere la procedura descritta sopra.
ATTENZIONE: la bilancia si spegne automaticamente se dopo 10 secondi non viene premuto alcun tasto.

5. Calcolo della composizione corporea

1. Accendere la bilancia premendo il tasto ON/SET.
2. «P 01» ⑩ lampeggerà sul display indicando la persona «01»: per modificare la posizione di memoria (da 1-10) premere il tasto « ▼ » ③ o «▲ » ④ simboli. Selezionare il numero di memoria desiderato e premere USER ② per confermare. I dati inseriti e le ultime misurazioni verranno visualizzati sul display, successivamente apparirà «0.0» ⑧. Per iniziare immediatamente la misurazione senza visualizzare i dati delle precedenti misurazioni, premere nuovamente il tasto USER ② e la scritta «0.0» apparirà immediatamente.
3. Salire sulla bilancia appoggiando i piedi nudi sui due elettrodi. Il display visualizzerà i seguenti dati:
  - il peso ⑨ lampeggia 3 volte
  - la percentuale di grasso ⑭
  - la massa muscolare il kg ⑯
  - la percentuale di massa ossea ⑰
  - il BMI (indice di massa corporea) in kg/m² ⑱
  - il BMR (tasso metabolico basale) in kcal ⑲
La bilancia si spegnerà automaticamente dopo circa 5 secondi.
ATTENZIONE: 5 mezzi B appariranno sul display ad indicare l'inizio della misurazione diagnostica. E' possibile scendere dalla bilancia una volta scomparsi i simboli e visualizzata la percentuale di grasso corporeo.
ATTENZIONE: Se viene visualizzato il simbolo «ERR» ⑳ ricominciare l'intera procedura dall'inizio. Se il display non indica «0.0» ⑧ non è possibile effettuare alcuna misurazione.
Confrontare i risultati ottenuti con i parametri elencati nel capitolo «Informazioni importanti sulla composizione corporea». Nel caso in cui i risultati ottenuti non rientrano nei valori normali, consigliamo di rivolgersi al proprio medico.

6. Importanti misure precauzionali

- Questo dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente come descritto in questo manuale. Il produttore non può essere ritenuto responsabile di danni causati da un utilizzo improprio.
- Questo dispositivo è costituito da componenti delicati e deve essere trattato con attenzione. Osservare le condizioni di stoccaggio e funzionamento descritte nel capitolo «Specifiche tecniche»!
- Proteggere il dispositivo da:
  - acqua, umidità e temperature estreme
  - urti e cadute
  - contaminazione e polvere
  - luce solare diretta, caldo e freddo
- Non usare il dispositivo se si ritiene che sia danneggiato o se si nota qualcosa di strano.
- Non aprire mai il dispositivo.
- Rimuovere le batterie se il dispositivo non viene usato per un periodo prolungato.
- Leggere ulteriori istruzioni sulla sicurezza nelle varie sezioni di questo manuale.

Assicurarsi che i bambini non utilizzino il dispositivo senza la supervisione di un adulto. Alcune parti sono piccole e potrebbero essere ingerite. Prestare attenzione al rischio di strangolamento in presenza di cavi o tubi.

Cura del dispositivo
Pulire il dispositivo esclusivamente con un panno morbido e asciutto.

Smaltimento
Le batterie e gli strumenti elettronici devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni locali e non con i rifiuti domestici.

7. Garanzia

Questo dispositivo è coperto da una garanzia di **2 anni** dalla data di acquisto. La garanzia è valida solo presentando l'apposito tagliando (vedi retro) compilato con nome del rivenditore, la data di acquisto e lo scontrino fiscale.
- La garanzia copre il dispositivo. Batterie e materiali di confezionamento non sono coperti dalla garanzia.
- L'apertura o la manomissione del dispositivo invalidano la garanzia.
- La garanzia non copre danni causati da trattamento improprio, batterie scariche, incidenti o inosservanza delle istruzioni per l'uso.
Contattare il locale servizio consumatori Microlife (vedi introduzione).

8. Specifiche tecniche

Capacità:	180 kg / 397 lb / 28 st 5 lb
Precisione:	0,1 kg / 0,2 lb
Memoria:	10 persone
Batterie:	2x batteria al litio 3V CR 2032
Tolleranza:	± 1 % + 0,1 kg / 0,2 lb

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

Microlife WS 80 — NL

① ON/SET- knop
② Gebruikers- knop
③ Omhoog knop
④ Omlaag knop
⑤ Batterijcompartiment
⑥ KG / LB / ST schakeling

Weergave
⑦ Batterij indicatie
⑧ Nul stand
⑨ Gewicht lezing
⑩ Gebruikers indicatie
⑪ Geslacht
⑫ Leeftijd
⑬ Lengte
⑭ Lichaamsvet- meting
⑮ Vochtpercentage- meting
⑯ Spiermassa- meting
⑰ Botmassa- meting
⑱ Lichaamsmassa Index (BMI) - meting
⑲ Basale Metabolische Rate (BMR) - meting
⑳ Foutmelding

Lees alvorens dit apparaat te gebruiken de instructies aandachtig door.

Geachte klant,
Deze weegschaal stelt u in staat om uw lichaamssamenstelling te evalueren. Met deze kennis van uw lichaamssamenstelling bent u in staat een goede balans tussen voeding en lichamelijke inspanning te vinden, de basisfuncties te kunnen benutten en een gezondere levenskwaliteit te verbeteren, en ziekten te voorkomen.
Uitgebreide gebruikers informatie omtrent onze producten en service zijn te vinden op www.microlife.com.
Blijf gezond – Microlife AG!

1. Belangrijke feiten van de Lichaamssamenstelling

Per individu is het belangrijk om te weten wat de lichaamssamenstelling is om een schatting te maken van de gezondheidconditie. In feite is het niet voldoende om iemands gewicht te weten, het is van belang om de de verhoudingen ervan te definiëren, hetgeen betekent dat het menselijk lichaam verdeeld wordt in twee hoofd categorieën ingedeeld massa's worden, namelijk:
- Lichaamsvet massa: botten, spieren, organen, bloed, vocht organen
- Lichaamsvet massa: vetcellen

Lichaamsvet
Het totale lichaamsvet is als volgt berekend: het essentiële vet (primaire vet) en het extra vet (opgeslagen vet). Het essentiële vet is nodig voor het metabolisme en enig extra vet, wat theoretisch een surplus is, welke nodig is voor degene met lichamelijke inspanning.
Voor mannen wordt een lichaamsvet percentage tussen 17-26% gewaardeerd als normaal en voor vrouwen tussen 22-31%. Het lichaamsvet percentage neemt toe naarmate de leeftijd toeneemt.

Lichaamsvocht
Lichaamsvocht % is een belangrijke indicatie van de totale conditie van de mens, want vocht is het belangrijkste onderdeel van het lichaamsgewicht. Onderzoek toont aan dat 57% lichaamsvocht ideaal is, maar normaal is er geen probleem als de weergave 10% hoger of lager is. Lichaamsvocht % is groter bij kinderen en neemt af met de leeftijd. Vrouwen hebben normaliter meer vetweefsel dan mannen, en hebben een vochtgehalte van 55-58% en mannen 60-62%. Onder de 40% wordt gezien als te laag en boven de 70% als te hoog.
De lichaamsgewicht variaties die zich in enkele uren voordoen zijn heel normaal en worden veroorzaakt door vocht opname, omdat het extra cellulaire vocht het enige onderdeel is dat zich snel kan aanpassen.

Spiermassa
Spiermassa is belangrijk bij het bepalen van een gezonde lichaamssamenstelling. Voor een persoon met een hoger percentage aan spiermassa is het makkelijker om te bewegen, maar heeft hierbij wel meer energie nodig om dat te doen. Oefening is belangrijk voor het behoud van een gezond lichaam en het spiermassa percentage is een nuttige indicator om dit te controleren. Het normale spiermassa percentage van het lichaamsgewicht ligt tussen de 38-54% voor mannen en tussen de 28-39% voor vrouwen afhankelijk van de leeftijd en lichamelijke conditie.

Botmassa
Botmassa neemt snel toe in de kinderjaren en bereikt zijn maximum tussen 30-40 jaar. Het daalt licht daarna. Gezonde voeding, regelmatige lichaamsbeweging waaronder spieropbouw, kan helpen afbraak van bot te verminderen. Andere invloeden op de botmassa zijn er nagenoeg niet.
Factoren als leeftijd, geslacht, gewicht en lengte hebben weinig invloed op de botmassa. De gemiddelde botmassa 15% voor mannen en 12% voor vrouwen. Er zijn geen erkende richtlijnen of aanbevelingen met betrekking tot botmassa.

Lichaamsmassa Index (BMI)
De BMI is een simpele index van een lengte die algemeen gebruikt wordt voor het classificeren van ondergewicht, overgewicht en obesitas bij volwassenen. Het wordt berekend door het lichaams-gewicht in kg te delen door het kwadraat van de lengte in m. van een persoon. De WHO BMI classificatie is als volgt:
- Normaal: 18.50-24.99 kg/m²
- Ondergewicht: beneden 18.50 kg/m²
- Overgewicht: boven 24.99 kg/m²
- Obesitas: boven 29.99 kg/m²

Basale Metabolische Rate (BMR)
De BMR is de hoeveelheid benodigde energie van het lichaam in volledige rust nodig heeft om haar basisfuncties te kunnen behouden. Ongeveer 70% van het totale energieverbruik van een mens is aan de basale levensprocessen van het lichaam. Ongeveer 20% van het energieverbruik komt van lichaamsbeweging en nog eens 10% van de vertering van voedsel.
Er kan geen schatting worden verkregen middels de vergelijking met behulp van leeftijd, geslacht, lengte en gewicht. Er zijn geen erkende richtlijnen of aanbevelingen met betrekking tot BMR.

2. Suggesties voor gebruik

- Plaats de weegschaal op een gladde harde ondergrond. Zachte, oneffen vloeren (b.v. tapijt, linoleum) kunnen de schaal voor oneven weergave van het gewicht geven.
- Stap op de weegschaal met uw voeten parallel en het gewicht van de weegschaal gelijk verdeeld. Sta stil tijdens het weging van uw gewicht.
- Het is belangrijk dat u zichzelf weegt met droge en blote voeten, correct geplaatst op de elektroden. Vermijd dat uw benen de weegschaal aanraken.
- De weegschaal is veilig te gebruiken als eenvoudige weegschaal door iedereen. De volgende mensen moeten geen diagnostische meting doen:
  - zwangere vrouwen
  - mensen met cardiovasculaire medicatie
  - mensen met een pace-maker of andere elektronische, medische apparatuur
  - mensen met verhoging
  - kinderen beneden de leeftijd van 10 jaar
  - mensen die dialyseren, met oedemen aan hun benen, mensen met dimorfisme of osteoporose
- Weeg uzelf altijd op dezelfde weegschaal en op hetzelfde tijdstip, bij voorkeur onbekleed en voor het ontbijt. Om het beste resultaat te verkrijgen weeg uzelf tweemaal, indien er twee verschillende gewichten worden weergegeven, ligt uw gewicht tussen deze twee metingen in. Wacht ongeveer 15 minuten nadat u bent opgestaan, zodat het vocht zich door uw lichaam kan verspreiden.
- Het oppervlak van de weegschaal kan glad zijn, indien nat.
- Als er een fout optreedt gedurende de analyse van uw lichaamssamenstelling, zal de weegschaal zichzelf automatisch uitschakelen.
- De nauwkeurigheid van de metingresultaten kunnen afwijken in de volgende gevallen:
  - een hoog alcohol / drugs / cafeïne gehalte
  - na een intensieve sportieve activiteit
  - tijdens een ziekte of zwangerschap
  - na zware maaltijden of in geval van uitdroging
  - uw persoonlijke gegevens (lengte, leeftijd, geslacht) zijn niet correct ingevoerd
  - als u natte en/of vuile voeten heeft
Opmerking: De lichaamssamenstelling gemeten door deze weegschaal dient alleen als benadering te worden beschouwd. Voor meer informatie, raadpleeg uw arts of diëtist.
Opmerking: Alleen mensen tussen 10-100 jaar oud en degenen die tussen 100-200 cm lang zijn mogen de lichaamssamenstelling functie van deze weegschaal gebruiken.

3. Installatie van de batterij

Deze weegschaal werkt op 2 vervangbare lithium batterijen. Indien de batterijen leeg is verschijnt «LO» ⑦ op het scherm of het batterij symbool. Steek de nieuwe batterijen in het batterijcompartiment ⑤ met de positieve pool naar boven.

KG / LB / ST schakeling
Aan de onderkant van de weegschaal vindt u schakelaar ⑥ voor het instellen om in kg/lb of st te willen wegen.
Selecteer de gewenste meeteenheid altijd wanneer de weegschaal aan staat en «0.0» wordt weergegeven (anders kan de eenheid niet wijzigen).

Gebruiken eventueel als weegschaal
1. Om nauwkeurige metingen te krijgen, plaats de weegschaal om een stevige vlakke vloer.
2. Stap op de weegschaal zonder te bewegen, en na een paar seconden zal uw gewicht worden verschijnen ⑨.
Indien U ergens tegenaan leunt kan uw gewicht afwijken.
3. Stap van de weegschaal, zichtbaar blijven uw gewicht nog enkele seconden, dan zal deze automatisch uitschakelen.
4. Als het «ERR» ⑳ symbool nogmaals voor het scherm verschijnt, betekent dat er iets fout is gegaan tijdens het meten en de gehele procedure opnieuw moet starten.

4. Invoeren van persoonsgegevens

De weegschaal kan de gegevens van 10 personen in het geheugen opslaan.
1. Schakel de weegschaal aan door op de ON/SET knop te drukken.
2. «P 01» ⑩ zal gaan knipperen op het scherm, ter indicatie «01» persoon: indien u de geheugen locatie wilt wijzigen (geheugens van 01-10) drukt op de «▼» ③ of «▲» ④ symbolen. Als u klaar bent met het wijzigen van de geheugenlocatie, druk op ON/SET knop ① ter bevestiging.
3. Druk op «▼» ③ of «▲» ④ symbolen nogmaals voor het definiëren van geslacht ⑪. Druk aan op de ON/SET knop ① ter bevestiging.
4. Gebruik de «▼» ③ of «▲» ④ symbolen om uw leeftijd (van 10-100 jaar) ⑫ te bevestigen. Druk op de ON/SET knop ① ter bevestiging.
5. Voer uw lengte (van 100-200 cm) in ⑬ met de «▼» ③ of «▲» ④ symbolen om de waarde te verhogen of verlagen van de lengte. Druk dan op de USER knop ② ter bevestiging.
Nu zullen de opgeslagen gegevens in de juiste volgorde op het scherm verschijnen, aan u om te controleren of deze correct zijn. De weegschaal is nu klaar voor de meting.
Om reeds opgeslagen gegevens te wijzigen, roept u de desbetreffende locatie op en herhaal de procedure opnieuw.
Om de gegevens van een ander persoon in te voeren, selecteert een vrije locatie en herhaal de hiervoor beschreven procedure opnieuw.
Opmerking: De weegschaal zal automatisch uitschakelen indien er geen knop wordt gedrukt binnen 10 seconden.

5. Berekenen van Lichaamssamenstelling

1. Zet de weegschaal aan door op de ON/SET knop te drukken.
2. «P 01» ⑩ zal gaan knipperen op het scherm, ter indicatie «01» persoon: indien u de geheugen locatie wilt wijzigen (geheugens van 01-10) drukt u op de «▼» ③ of «▲» ④ symbolen. Kies uw geheugen locatie en druk op de USER knop ② ter bevestiging. De ingevoerde gegevens als ook de laatste meting wordt op het scherm getoond en vervolgens verschijnt «0.0» ⑧. Om de meting onmiddellijk te starten zonder uw eerder gemeten gegevens te zien, druk nogmaals op de USER knop ② en «0.0» zal meteen verschijnen.
3. Stap op de weegschaal, zorg ervoor dat u uw blote voeten over de twee elektroden plaatst. Het scherm zal de volgende gegevens in juiste volgorde weergeven:
  - uw gewicht ⑨ knippert 3 keer
  - uw lichaamsvet percentage ⑭
  - uw lichaamsvocht percentage ⑮
  - uw spiermassa in kg ⑯
  - uw botmassa percentage ⑰
  - uw BMI (index lichaams massa) in kg/m² ⑱
  - uw BMR (Basal metabolico) basale in kcal ⑲
De weegschaal zal na ongeveer 5 seconden automatisch uitschakelen.
Opmerking: Vijf half-B cijfers verschijnen op het scherm om het begin van de diagnostische meting aan te geven. U kunt van de weegschaal afstappen, nadat uw lichaamsvet percentage is getoond.
Opmerking: Als het «ERR» ⑳ symbool verschijnt, start de gehele procedure nogmaals opnieuw vanaf het begin. Als het scherm niet «0.0» ⑧ aangeeft, is het niet mogelijk om te meten.
Vergelijk de verkregen resultaten met de parameters in de sectie «Belangrijke feiten van de Lichaamssamenstelling». Indien uw resultaten buiten de normaal waarden vallen, raden wij u aan uw arts te raadplegen.

6. Belangrijke veiligheidsinstructies

- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel zoals in de gebruiksaanwijzing beschreven. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.
- Dit apparaat bevat gevoelige componenten en moet met voorzichtigheid worden behandeld. Neem de bewaar- en bedieningsvoorschriften in acht beschreven in het hoofdstuk «Technische specificaties»!
- Bescherm het tegen:
  - Water, vochtigheid en extreme temperaturen
  - Vallen en schokken
  - Vervuiling en stof
  - Direct zonlicht, warmte en kou
- Open het apparaat nooit.
- Wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt gaat worden moeten de batterijen worden verwijderd.
- Lees de verdere veiligheidsinstructies in de afzonderlijke paragrafen van dit boekje.

Laat kinderen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken; sommige onderdelen zijn klein genoeg om te worden ingeslikt. Wees alert op het gevaar van verstrengeling, indien het apparaat is uitgerust met kabels of slangen.

Apparaatonderhoud
Maak het apparaat alleen met een zachte droge doek.

Verwijdering
Batterijen en elektronische instrumenten moeten volgens de plaatselijke regelgeving worden verwijderd, niet bij het huishoudelijke afval.

7. Garantie

Dit apparaat heeft een **garantie van 2 jaar** vanaf aankoopdatum. De garantie is alleen van toepassing bij overhandigen van een garantiekaart ingevuld door dealer (zie achterzijde) of met vermelding van de aankoopdatum of de kassabon.
- De garantie dekt alleen het apparaat. Batterijen en verpakking vallen buiten de garantie.
- Opening van of wijzigingen aan het apparaat maken de garantie ongeldig.
- De garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuist gebruik, ontladen batterijen, ongelukken of het niet houden aan de bedieningsinstructies.
Neem contact op met Microlife (zie voorwoord).

8. Technische specificaties

Capaciteit:	180 kg / 397 lb / 28 st 5 lb
Schakelstap:	0,1 kg / 0,2 lb
Geheugen:	10 personen
Batterijen:	2x 3V Lithium batterijen, CR 2032
Nauwkeurigheid en herhaalbaarheid met een tolerantie tussen:	± 1 % + 0,1 kg / 0,2 lb

Technische wijzigingen voorbehouden.

① Tlačítko ON/SET
② Tlačítko «USER»
③ Tlačítko «nahoru»
④ Tlačítko «dolu»
⑤ Prostor pro baterie
⑥ Přepínač jednotek KG/LB/ST

Displej
⑦ Indikátor vybité baterie
⑧ Nastavení nuly
⑨ Ukazatel hmotnosti
⑩ Ukazatel uživatele
⑪ Pohlaví
⑫ Věk
⑬ Výška
⑭ Čtení hodnoty tělesného tuku
⑮ Čtení hodnoty vody
⑯ Čtení svalové hmoty
⑰ Čtení kostní hmoty
⑱ Čtení hodnoty indexu tělesné hmotnosti BMI
⑲ Čtení hodnoty kostní hmoty
⑳ Čtení hodnoty bazálního metabolismu BMR

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte návod.

Vážený zákazníku,
tato diagnostická váha Vám umožňuje vyhodnotit skladbu Vašeho těla. Diagnostické váhy Microlife Vám umožňuje skombinovat správnou výživu a fyzickou aktivitu pro rovnoměrnou proměnu a zlepšení kvality Vašeho života, podpory zdraví a na zařízení potěšení. Podrobné uživatelské informace o našich výrobcích a službách lze nalézt na www.microlife.com.
Buďte zdraví – Microlife AG!

1. Důležité fakty o skladbě těla

Je dobré poznat skladbu těla jednice, aby bylo možné odhadnout jejího zdravotní stav. Nestačí poznat jen tělesnou hmotnost, ale je potřebné definovat vlastnosti, které uspořádají těla tělo na dvě hlavní zložky hmoty:
- Hubená tělesná hmota: kosti, svaly, vnitřnosti, voda, orgány, krev
- Tuková tělesná hmota: tukové buňky

Tělesný tuk
Celková tuková hmota těla se dělí na esenciální tuky (primární) a uložit tuky (uskladněné). Esenciální tuky jsou potřebné pro metabolizmus. Zatím co volné tuky jsou potřebné pro metabolizmus. Normální hodnota tuku v těle u mužů by se považuje mezi 17-26 % a u žen 22-31 %. Procento tuku v těle se zvyšuje s věkem jedince.

Voda v těle
Procento vody v těle je důležitou indikaci vodoběrného počtu zdraví člověka, nakolik je voda nejdůležitější složkou tělesné hmotnosti. Výskum ukazuje, že optimální hodnota vody v těle je 67 %. Za normálních okolností není problém, když je hodnota o 10 % vyšší nebo nižší. Procento vody v těle u nízkých svalů v úbytkovém věkem klesá. Ženy, které mají obvykle více tukové tkáně než muži, mají obsah vody v těle okolo 55-58 % zatím co muži mají obsah vody okolo 60-62 %. Hodnota vody v těle pod 40 % a povahdovaná za velmi nízkou a hodnota nad 70 % za velmi vysokou.
Výkyvy v tělesné hmotnosti, které se vyskytují v rámci několika hodin jsou volně normální. Vyskytují se z důvodu schopnosti uchovávat vodu, nakolik mívá bunková voda je jednotu složkou, kterou je náchylná na takové cyklí výkyvy.

Svalová hmota
Svalová hmota je důležitá při určování zdravé skladby těla. Osoba s vyšším % svalové hmoty se snadněji pohybuje, pěstuje na to vyše energie. Objem vyšší u osoby vcelku důležité pro udržování zdravého těla a % svalové hmoty je jedním indikátorem na jejich výkonu. Normální počet svalové hmoty je mezi 38-54 % u mužů a 28-39 % u žen s závislosti od věku a úrovně fyzické aktivity.

Kostní hmota
Kostní hmota roste rapidně v dětství a dosahuje maximální hodnoty mezi 30-40 roky. S přibývajícím věkem kostní hmota klesá.
Zdravá výživa a pravidelné cvičení spolu s posilováním, mohou pomoci snížit degeneraci kostí. Nicméně, kostní hmota je těžko ovlivnit.
Faktory jako je věk, zdraví, menstruace či výška ovlivní hodnotu. Průměrná kostní hmota je 15 % kostní hmoty těla u mužů. Neexistují uznávané instrukce a doporučení týkající se kostní hmoty.

Index tělesné hmotnosti (BMI)
BMI je jednoduchý index hmotnosti k výšce, který se běžně používá k klasifikaci podváhy, nadváhy a obezity. Index se vypočítá: tělesná hmotnost v kg / děleno druhou mocninou výšky (m², např. (60 kg/170 m²). Klasifikace BMI podle WHO:
- Normální: 18.50-24.99 kg/m²
- Podváha: pod 18,50 kg/m²
- Nadváha: nad 24,99 kg/m²
- Obezita: od 29.99 kg/m²

Bazální metabolismus (BMR)
BMR je množství energie v kcal, které tělo potřebuje na stavu absolutního klidu na udržení svých základních funkcí. Okolo 70 % celkovové potřeby energie tělo je z důvodu základního metabolismu, pro to je vhodné zvýšit jej k výpočet energie aktivity tělo. Okolo 70 % vyššá energie se vydává v čase v půských a trávení. Asi 10 % trávení z jídla aktivity a zažítí 10 % trávení.
Odhad může být získaný prostřednictvím rovnice za použití věku, pohlaví, výšky a hmotnosti. Neexistují uznávané instrukce a doporučení týkající se BMR.

Pozitivní dopad na BMR mohou mít vě stejný čas, neliepe vyvolávat s dané jednoty. Aby ste od vašeho BMR získali to nejvíce výsledky, vždy se 2-krát. Pokud se tyto dvě hodnoty od sebe liší. Vaše hmotnost je mezi těmito údaji. Pokud jste tědce, nesledujte se méně než 15 minut, aby se voda rovnoměrně rozdělila. Protože voda je hlavním faktorem při měření hmotnosti, musí se voda rovnoměrně rozdělit.
Povrch váhy může být kluzký, když je mokrý.

Přesnost naměřených výsledků může být ovlivněna v těchto případech:
- Vysoká hladina alkoholu, drog, kofeinu
- Po intenzivní sportovní aktivitě
- V průběhu menstruace nebo těhotenství
- Po tělesné podávání dialýza nebo dehydratace
- Pokud vaše osobní data nebyly zadány přesně (výška, věk, pohlaví)
- Pokud vaše osobní data nejsou aktuální
- Pokud máte mokré nebo špinavé chodidla

Upozornění: Skladbu těla měřenou touto váhu berte jako orientační a nemělo by se používat jako jediný indikátor vašeho zdravotního stavu. Měli by sto poradit s lékařem anebo dietetikem.

Upozornění: Funkce této váhy na měření skladby těla mohou používat jen osoby ve věku 10-100 let a s výškou 100-200 cm.

3. První použití přístroje

Jak vložit baterie
Váha funguje na dvě vyměnitelných lithiových baterie. Vložte dvě nové baterie do prostoru na baterie v spodní částí přístroje. Dbejte na polaritu symbolů baterie. Po vložení baterie se zobrazí «0.0», znamená to, že baterie jsou uloženy správně. Pokud se zobrazí symbol «Lo» ⑦, baterie jsou vybité a musí být vyměněné.

---

① Tlačidlo ON/SET
② Tlačidlo «USER»
③ Tlačidlo «Hore»
④ Tlačidlo «Nahor»
⑤ Priehradka na baterie
⑥ Prepínač jednotiek KG / LB / ST

Displej
⑦ Indikátor vybitej baterie
⑧ Nastavenie nuly
⑨ Ukazovateľ hmotnosti
⑩ Ukazovateľ užívateľa
⑪ Pohlavie
⑫ Vek
⑬ Výška
⑭ Čítanie hodnoty telesného tuku
⑮ Čítanie hodnoty vody
⑯ Čítanie svalovej hmoty
⑰ Čítanie kostnej hmoty
⑱ Čítanie hodnoty telesného indexu hmotnosti BMI
⑲ Čítanie hodnoty kostnej hmoty
⑳ Čítanie hodnoty bazálneho metabolizmu BMR

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod.

Vážený zákazník,
Táto váha si dokáže zapamätať údaje 10 rôznych osôb.
1. Stlačením tlačidlo ON/SET zapnete váhu.
2. Na displeji se rozsvití «P 01» ⑩, čo indikuje osobu «01». ak si prajete zmeniť číslo osoby, pridržte (01-10), stlačte symboly «▼» alebo «▲» a keď už ste si miesto v pamäti vybrali, stlačte ON/SET ① pro potvrdení.
3. Stlačte symbol «▼» alebo «▲» na zadefinovanie svojho pohlavia ⑪. Pre potvrdenie stlačte ON/SET ①.
4. Použitím «▼» alebo «▲» a na zvýšenie alebo znížení hodnoty zadajte svoju výšku (100-200 cm) ⑬. Pre potvrdenie stlačte USER ②.

1. Dôležité fakty o skladbe tela

Je dôležité poznať skladbu ľudského tela, aby bolo možné odhadnúť jeho zdravotný stav. Nestačí poznať len telesnú hmotnosť, ale je potrebné definovať, ktoré vlastnosti, ktoré usporiadajú telo na dve hlavné zložky hmoty:
- Chudá telesná hmota: kosti, svaly, vnútornosti, voda, orgány, krv
- Tuková telesná hmota: tukové bunky

Telesný tuk
Celková tuková hmota tela sa delí na celkový esenciálny tuk (primárny) a volný tuk (uskladnený). Esenciálny tuk sú potrebné pre metabolizmus a uložené množstvo volného tuku je potrebné v rámci životných funkcií a je potrebné pre telo. Percento volného tuku v tele u mužov sa považuje medzi 17-26 % a u žien 22-31 %. Percento tuku v tele sa zvyšuje s vekom jedinca.

Voda v tele
Percento vody v tele je dôležitou indikáciou všeobecného počtu zdravia jedinca, nakoľko voda je tou najdôležitejšou zložkou telesnej hmotnosti. Výskum ukazuje, že 57% vody v tele je optimum, ale za normálnych okolností nie je problém, ak je hodnota o 10% vyššia alebo nižšia. U mužov je percento tuku v tele považované za príčinu, že vaše telesné vody u ženy zvyčajne obsahu viac tukovej bunke ako muži, majú obsah vody v tele 55-58%, zatiaľ čo muži 60-62%. Obsah vody z normálnych okolností je hodnota pod 40% považovaná za veľmi nízku a hodnota nad 70% za veľmi vysokú.
Výkyvy telesnej hmotnosti, ktoré sa vyskytujú v priebehu niekoľkých hodín, sú úplne normálne. Vyskytujú sa z dôvodu schopnosti uchovávať vodu, keďže minihodnová voda je jednou zložkou, ktorá je náchylná na takéto cyklické výkyvy.

Svalová hmota
Svalová hmota je dôležitá pri určovaní zdravej skladby tela. Osoba s vyšším percentom svalovej hmoty sa pohybuje ľahšie, pretože má viac energie. Osoba s vyšším % svalovej hmoty je dôležitá pre udržanie zdravého tela a % svalovej hmoty je jedným z indikátorov na jej výkon. Normálny počet svalovej hmoty je medzi 38-54 % u mužov a 28-39 % u žien s závislosti na veku a úrovni fyzickej aktivity.

Kostná hmota
Kostná hmota rastie rapídne v detstve a dosahuje maximum medzi 30-40 rokom. S vyšším vekom kostná hmota klesá.
Zdravá výživa a pravidelné cvičenie spolu s posilovaním, môžu napomôcť spomaliť degeneráciu kostí. Avšak, kostnú hmotu je ťažko ovplyvniť. Faktory ako vek, zdravie, menštruácia alebo výška majú na kostnú hmotu vplyv. Priemerná kostná hmota v tele u mužov je 15% z celkovej telesnej hmotnosti, ale tento obsah závisí od geografie, zálety a telesnej výšky. Neexistujú uznávané inštrukcie a doporučenie týkajúce sa kostnej hmoty.

BMI telesný hmotnosti (BMI)
BMI telesný index hmotnosti - k výške, ktorý sa bežne používa na klasifikáciu podváhy, nadváhy a obezity. Index sa vypočíta: telesná hmotnosť v kg / deleno druhou mocninou výšky v metroch (napr. 60 kg/170 m²). Klasifikácia BMI podľa WHO a nasledovná:
- Normálna: 18,50-24,99 kg/m²
- Podváha: pod 18,50 kg/m²
- Nadváha: nad 24,99 kg/m²
- Obezita: nad 29,99 kg/m²

Bazálny metabolizmus (BMR)
BMR je množstvo energie v kcal, ktoré telo potrebuje v stave absolútneho kľudu na udržanie svojich základných funkcií. Okolo 70% kaloriálneho príjmu denne je z dôvodu základného metabolizmu, pre to je vhodné zvýšiť k výpočtu energie aktivity tela. Okolo 20% vydáva v čase trávenia a 10% v trávení. Odhad môže byť získaný prostredníctvom rovnice za použitia veku, pohlavia, výšky a hmotnosti. Neexistujú uznávané inštrukcie a doporučenie týkajúce sa BMR.

2. Zadávanie osobných údajov

Táto váha si dokáže zapamätať údaje 10 rôznych osôb.
1. Stlačením tlačidla ON/SET zapnete váhu.
2. Na displeji sa rozsvieti «P 01», čo indikuje osobu «01». ak si prajete zmeniť číslo osoby (pamäť 01-10), stlačte symboly «▼» alebo «▲» a keď už ste si miesto v pamäti vybrali, stlačte ON/SET ① pro potvrdení.
3. Stlačte symbol «▼» alebo «▲» na zadefinovanie svojho pohlavia ⑪. Pre potvrdenie stlačte ON/SET ①.
4. Stlačte symbol «▼» alebo «▲» na zvýšenie alebo znížení hodnoty zadajte svoju výšku (100-200 cm) ⑬. Pre potvrdenie stlačte USER ②.
5. Použitím «▼» alebo «▲» a na zvýšenie alebo znížení hodnoty zadajte svoj vek (10-100) ⑫. Pre potvrdenie stlačte ON/SET ①.
6. Použitím «▼» alebo «▲» a na zvýšenie alebo znížení hodnoty zadajte svoju váhu (100-200 cm) ⑬. Pre potvrdenie stlačte USER ②.

Upozornenie: Skladbu tela meranú touto váhu berte jako orientačnú a nemalo by sa používať ako jediný indikátor vášho zdravotného stavu. Mali by ste sa poradiť s lekárom alebo dietetikom.

Upozornenie: Funkcie tejto váhy na meranie skladby tela môžu používať osoby vo veku 10-100 rokov a s výškou 100-200 cm.

3. Prvé použitie prístroja

Ako vkladať baterie
Táto váha funguje s dvoma vymeniteľnými lítiovými baterami. Keď sú baterie vybité, objaví sa «Lo» ⑦.

---

① ON/SET (beállítás) gomb
② USER (felhasználó) gomb
③ Érték-felfelé gomb
④ Értékknovelő gomb
⑤ Elemtartó
⑥ KG / LB / ST váltó

Kijelző
⑦ Alacsony elemtöltöttség jelzése
⑧ Mérésre kész állapot
⑨ Súly értéke
⑩ Nem
⑪ Életkor
⑫ Magasság
⑬ Testzsírszint értéke
⑭ Testvíztartalom értéke
⑮ Izomtömeg értéke
⑯ Csonttömeg értéke
⑰ Testtömegindex (BMI) értéke
⑱ Alapanyagcsere (BMR) értéke
⑳ Hiba

Az eszközt használatba vétel előtt gondosan olvassa végig ezt az útmutatót!

Kedves Vásárló!
A diagnosztikai mérleg segítségével értékelheti testössze-tételét. Testösszetételének ismeretében összeállíthatja az a megfelelő diétát és testmozgást, amely elengedhetetlen feltétele az életminőség javításának, egészsége megóvásának és a jó kedélyi állapot megőrzésének. Termékeinkről és szolgáltatásainkról részletes tájékoztatás található a következő webcímen: www.microlife.com. Az egészségéért kívánunk – Microlife AG!

1. A testösszetétel meghatározó elemei

Az egészségügyi állapot felméréséhez fontos ismerni a test összetételét is. A testsúly ismerete önmagában nem elég, tudni kell azt is, hogyan viszonyulnak a test összetevői. Ezeket a testösszetevők két legfontosabb csoportba:
- zsírmentes testtömeg: csontok, izmok, zsigerek, víz, szervek, vér
- zsírtömeg: zsírsejtek

Testzsír
A teljes testzsírtömeget az elsődleges zsírtartalom és a tartalék zsírtartalom az összegzésével képletvariánst és a megfelelő diétát és testmozgást, amely elengedhetetlen séges. Nagy zsírtartalom zsírszegés nélkül szüksége zsírsejtek. Az emelkedett zsírtartalom ész értékes magasság két zsírsejtek, az amely a férfiaknál 17-26%, nőknél 22-31% közé esik. A testzsírszint az életkorral emelkedik.

Testvíz
A testvíztartalom az általános egészségi fontos mutatója, mivel a víz a testsúly legfontosabb összetevője. A kutatások szerint az 57%-os testvíztartalom az optimális, de általában 10%-nál magasabb vagy alacsonyabb testvízszázalék sem okoz problémát.
A testvízszázalék gyermekkorban magasabb, és az életkor előrehaladtával csökken. A nőknek, akiknek a teste általában magasabb zsírtartalmú, 55-58%-os testvíztartalma van, míg a férfiaknál ez az arány 60-62%. A normális körülmények testvízszázalék 40% alatti értéke nagyon alacsonynak, a 70% feletti értéke pedig nagyon magasnak számít.
A testsúly normál értékei a testtömeg hirtelen ingadozása mely a nap folyamán fordul elő, teljesen normális. Ezt az okozza, hogy a test képes vizet tartani, az extracellulárisn (sejten kívüli) víz az egyetlen olyan tényező, amely ilyen jellegű ciklikus ingadozásra hajlamos.

Izomtömeg
Az izomtömeg az egészséges testösszetétel fontos meghatározója. Aknak magasabb az izomtömeg-százaléka, az könnyebben mozog, de több energiát is használ. A magasabb izomtömeg-arány fontos része az egészséges testnek és segít a férfiaknál 38-54% és a nőknél 28-39% közötti tartományba esik, az életkortól és a fizikai aktivitás szintjétől függően.

Csonttömeg
A csonttömeg gyermekkorban hirtelen megnő, maximumát pedig 30-40 éves kora között éri el. Az életkor előrehaladtával csökken.
Az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás a testsúlyedzéssel csökkenti a csontvesztési ütemet. A csonttömeget azonban nehéz befolyásolni. Nem így ez életkora, nem, a egészségi állapota és a magassága befolyásolja azt. Csonttömeg általánosan elfogadott irányelve és ajánlása nincs.

Testtömegindex (BMI)
A BMI a testsúly és testmagasság értékéből számított egyszerű mérőszám, amely a súlyhiányos a felnőttség alultápláltt, túlsúlyos illetve elhízott kategóriába való soroláshoz használt. A kiszámításának képlete a testsúly (kg)-ban osztva a testmagasság négyzetével (m²-ben) napl. 60 kg/170 m²). A WHO szerinti BMI osztályozása a következő:
- Normális: 18,50-24,99 kg/m²
- Alultáplált: 18,50 kg/m² alatt
- Túlsúlyos: 24,99 kg/m² felett
- Elhízott: 29,99 kg/m² felett

Alapanyagcsere (BMR)
BMR a energiamennyiség kcal-ban meghatározva, amelyre a teljesen nyugodt állapotban lévő test a legalapvetőbb funkcióinak ellátásához szükséges. Ez jelzi a napi testsúly, az amikor testsúlynak magasabb kalóriaszükséglet ez 70%-a az alap-anyagcserére használják fel, a emésztés közben 20%-nyi energia fordít. A becslés az egyénre történhet, kor, nem, magasság és testsúly adatok felhasználásával. A BMR értékére ninceneket elfogadott irányelvek vagy ajánlások.

2. A mérleg használatára vonatkozó tanácsok

- Helyezze a mérleget sima, kemény felületű. Puha, egyenetlen felületen (pl. szőnyeg) végzett mérés pontatlan súlyadatot mutathat.
- Helyezze a mérleget szilárd, és hogy a két lábfeje érintkezik-e az elektronok.
- Mérés közben ne mozogjon!
- A mérést mezítláb és száraz lábbal végezze, lépjen pontosan az elektródákra helyezve! A mérleg pontos mérési eredménye érdekében a mérleg mindkét elektróddájára kell állni.
- A mérleg ne használja vizes, nedves lábakkal!
- A készülék felületes vagy módosítása a garancia megszűnését vonja maga után.

- A mérleg esetleg úszhat, ha nedves.
- A mérleg mérési eredményeit bármi hogy történik a méréskor:
  - magas alkoholszint, magas koffeinszint vagy drogfogyasztás
  - intenzív sportolás után
  - betegség alatt vagy terhesség alatt
  - kiszáradt állapotban (dehidratáció) után
  - egyéni adatok (magasság, életkor, nem) hibás megadása esetén
  - elavult egyéni adatok esetén
  - nedves vagy koszos lábfej esetén

Megjegyzés: A mérleggel mért adatok csupán tájékoztató jellegűek. További információkért forduljon orvoshoz vagy dietetikushoz!

Megjegyzés: Csak a 10-100 éves kor közötti és a 100-200 cm közötti testmagasságú emberek használhatják a mérleg testösszetétel-mérő funkcióját!

3. A készülék üzembe helyezése

Az elem behelyezése
A mérleg két cserélhető lítiumelemmel működik. Ha az elemek lemerültek, a mérleg kijelzőjén megjelenik az «Lo» ⑦ felirat vagy az elem jele.

---

① Tasta ON/SET
② Tasta Utilizator (USER)
③ Tasta Jos (Down)
④ Tasta Sus (Up)
⑤ Compartimentul baterie
⑥ Comutator KG / LB / ST

Afișaj
⑦ Indicator baterie descărcată
⑧ Setare la valoarea «0»
⑨ Rezultatul cântăririi
⑩ Nr. utilizatorului
⑪ Sex
⑫ Vârstă
⑬ Greutate
⑭ Rezultatul măsurării masei grase
⑮ Rezultatul măsurării apei
⑯ Rezultatul măsurării masei musculare
⑰ Rezultatul măsurării masei osoase
⑱ Indicele Masă-Corp (BMI)
⑲ Rata metabolică de bază (BMR)
⑳ Eroti

Citiți instrucțiunile cu atenție înainte de a utiliza acest aparat.

Stimate utilizator,
Acest cântar de diagnostic vă permite evaluarea compoziției corporale. În consecință, puteți îmbina un regim alimentar adecvat cu o formă de activitate fizică, ambele fiind pentru pentru creșterea calității vieții, sănătatea și preveninrea bolilor.
Informații în detaliu pentru utilizatori și privire la produse și serviciile noastre puteti fi găsite la www.microlife.com. Aveți grijă de sănătatea voastră – Microlife AG!

1. Noțiuni importante despre compoziția corpului uman

Cunoașterea compoziției corporale a unui individ este foarte importantă pentru evaluarea stării sale de sănătate. Nu este suficientă aflarea greutății, ci și calitatea acesteia, iar din acest punct de vedere masa corporală se împarte în două categorii majore:
- masa non-grasă: oase, mușchi, organe interne, apă, sânge
- masa grasă: celulele adipoase

Procentul de masă grasă
Procentul de masă grasă al organism este un procent important al stării de bine a unei persoane. Studiile arată că un procent de 57% este optim, chiar și mai puțin 10%, în plus sau în minus nu reprezintă o problemă.
Procentul de apă este mai mare în copilărie, dar scade cu vârsta. Femeile, a căror masă corporală conține mai multe grăsimi, au un procent de masă apoasă de 55-58 %, iar bărbații 60-62 %. În mod normal, un procent de masă apoasă sub 40% este considerat a fi prea scăzut, iar peste 70% este prea mare.
Variațiile de greutate care se constată în interval de câteva ore sunt absolut normale și se datorează retenției de apă, ar lichidul extracelular este singurul răspunzător de aceste variații rapide.

Masa osoasă
Masa osoasă este o componentă importantă în determinarea unei compoziții corporale sănătoase. Persoanele cu un procent mai ridicat de masă musculară se mișcă mai ușor, dar consumă o cantitate mai mare de energie. Activitatea fizică este foarte importantă în menținerea unei forme corporale sănătoase și a masei musculare de 38-54 % la bărbați și 28-39 % la femei, în funcție de vârstă și de forma fizică.

Masa osoasă
Masa osoasă crește foarte repede în copilărie și atinge maximul între 30-40 de ani. Apoi, scade ușor odată cu vârsta.
Alimentația sănătoasă și activitatea fizică regulată, inclusiv exercițiile pentru creșterea masei musculare pot încetini procesul de scădere a masei osoase. Influențează deteriorarea unui astfel de proces este un proces greu de oprit. Factori precum vârsta, sexul, greutatea și înălțimea au o influență mică asupra masei osoase. Media acesteia la bărbați este de 15 % pentru masa osoasă.
Nu se cunosc clasificări sau recomandări generale pentru masa osoasă.

Indicele Masă-Corp (BMI)
Indicele Masă-Corp este o măsură statistică a greutății în funcție de înălțimea acestuia și este utilizată în mod obișnuit pentru stabilirea surplusului de greutate. Acest parametru se calculează împărțind greutatea (în kg) la pătratul înălțimii (în metri, de ex. 60 kg/170 m²). Clasificarea conform OMS este următoarea:
- Normal: 18,50-24,99 kg/m²
- Subponderal: sub 18,50 kg/m²
- Supraponderal: peste 24,99 kg/m²
- Obez: peste 29,99 kg/m²

Rata metabolică de bază (BMR)
BMR, exprimată în kcal, reprezintă aportul de energie de care are nevoie corpul, în stare de repaus total, pentru a-și menține funcțiile vitale. Cam 70 % din totalul energiei corpului uman se consumă pentru funcțiile vitale, aigurate de BMR, astfel încât este bine să se folosească în calculul aportului energetic necesar unei persoane active. Cam 20 % din acest consum se face în timpul digestiei și 10 % este consumat în timpul digestiei efectuarea mișcărilor. Se poate face o estimare cu ajutorul unei formule care ia în calcul vârsta, sexul, greutatea și înălțimea. Nu se cunosc clasificări sau recomandări generale pentru BMR.

2. Câteva sugestii privind utilizarea

- Așezați cântarul pe o suprafață plană și rigidă. Pardosita cu moquetă (mochetă sau covoare, mochetă, linoleum) poate cauza măsurări de greutate incorecte, dumneavoastră.
- Stați picioare drept când cântariți și urmăriți dacă tălpile ating electrozii.
- Stați liniștit când cântăriți măsurarea greutate.
- Este important să vă cântăriți cu picioarele goale și uscate, poziționat picioarele pe electrozi. Pentru a funcționa a cântarului, evitați să picioarele să ambulaj.
- Nu folosiți cântarul cu picioarele ude sau umede!
- Orice modificare a aparatului anulează garanția.

- Suprafața cântarului poate deveni alunecoasă când este udă.
- În cazul în care apare o eroare în timpul măsurării compoziției corporale, aparatul se va închide automat.
- Precizia măsurării poate fi afectată în următoarele cazuri:
  - consum de alcool, medicamente / droguri / cafea în corp
  - după un efort fizic intens
  - după o boală sau în timpul sarcinii
  - după o stare de deshidratare
  - nu v-ați setat corect datele personale (greutate, vârstă, sex)
  - datele personale nu sunt actualizate
  - aveți tălpile picioarelor ude sau murdare

ATENȚIE: Compoziția corporală măsurată cu acest aparat este orientativă și nu ar trebui folosit ca unic indicator al stării dumneavoastră de sănătate. Consultați medicul sau un dietetician!

ATENȚIE: Funcția de analizor a acestui cântar poate fi utilizată doar de persoane între 10-100 ani și între 100-200 cm înălțime.

3. Utilizarea pentru prima oară a instrumentului

Introducerea bateriilor
Aparatul funcționează cu o baterie cu litiu. Când bateriile sunt consumate, pe ecran apare «Lo» ⑦ sau simbolul baterie. Introduceți o baterie nouă în compartimentul baterie ⑤, cu poziționare corectă. Apoi puneți poziitiv în sus.

---

① ON/SET painike
② Käyttäjäpainike
③ Painikelukema
④ Ylös-painike
⑤ Paristolokero
⑥ KG / LB / ST-kytkin

Näyttö
⑦ Alhaisen pariston osoitin
⑧ Nollaus
⑨ Painolukema
⑩ Käyttäjän osoitin
⑪ Sukupuoli
⑫ Ikä
⑬ Pituus
⑭ Kehon rasvapitoisuuslukema
⑮ Kehon nestepitoisuuslukema
⑯ Lihasmassalukema
⑰ Luumassalukema
⑱ Kehon Indexilukema (BMI)
⑲ Painoindeksi
⑳ Virhe

Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.

Hyvä asiakas,
Tällä painolla voit arvioida kehosi koostumusta. Täten voit yhdistää oikean ruokavalion ja fyysisen aktiivisuuden, jotka molemmat ovat elintärkeitä elämänlaadun parantamiseen, terveyden ylläpitämiseen ja yleisen hyvinvoinnin saavuttamiseen. Lisätietoa tuotteistamme ja palveluistamme osoitteessa www.microlife.com. Pysy terveenä – Microlife AG!

1. Tärkeää tietoa kehon koostumuksesta

On tärkeää tuntea henkilön kehon rakenne, jotta pystyt arvioimaan hänen terveydentilansa. Pelkkä paino ei riitä, vaan on myös tärkeää määrittää miten kehon massa jakautuu kahteen pääryhmään:
- rasvattoman massaan: luut, lihakset, sisäelimet, neste, elimet, veri
- rasvamassaan: rasvasolut

Kehon rasvapitoisuus
Kehon rasvapitoisuus saadaan laskemalla yhteen ensisijainen rasva-sisältö (kertynyt rasva). Ensisijainen rasva on välttämätön aineenvaihdunnalle ja varastoituneen kehon vartalolle on sen verran tärkeää. Rasvojen perusaineenvaihdunnan osuus kehossa normaalilla 17-26 % ja naisilla 22-31 %. Kehon rasvapitoisuus nousee iän mukana.

Kehon nestepitoisuus
Kehon nestepitoisuus on tärkeä henkilön yleisen terveydentilan osoitin, sillä neste on kehonmassa tärkein osatekijä. Tutkimusten mukaan optimaalinen nestepitoisuus on 57%. Normaalisti ei synny ongelmaa, vaikka 10% liian korkea tai matala. Kehon nestepitoisuus on suuremi lapsilla kuin aikuisilla ja vähenee iän mukana. Naisilla, joiden kehossa on enemmän rasvakudosta kuin miehillä, on yleensä 55-58 % nestepitoisuus, miehillä taas 60-62 %. Normaalisti alle 40% nestepitoisuus on liian alhainen, yli 70% taas liian korkea.
Kehon painon vaihtelu muutaman tunnin sisällä on täysin normaalia. Neste aiheuttaa tämän, sillä solunulkoinen neste on ainoa tekijä, joka on altis tällaisille ajoittaisille vaihteluille.

Lihasmassa
Lihasmassa on tärkeä henkilön terveen kehon koostumuksen määrittämisen kannalta. Henkilö, jolla on korkeampi lihasmassa-prosentti liikkuu helpommin mutta myös kuluttaa enemmän energiaa. Korkeampi lihasmassa-osuus on tärkeä osa tervettä kehoa ja auttaa miehillä 38-54 % ja naisilla 28-39 % välillä, riippuen iästä ja fyysisen aktiivisuuden tasosta.

Luumassa
Luumassa kasvaa nopeasti lapsuuden aikana ja ylttää huippuunsa 30-40 vuoden iällä. Lihaan iän myötä luumassa vähenee.
Terveellinen ja säännöllinen liikunta sekä painoharjoittelu voivat hidastaa luuston rapistumista. Luumassaan on kuitenkin vaikea vaikuttaa. Tekijät kuten ikä, terveys, kuukautiset tai pituus vaikuttavat. Miesten keskimäär luumassa on 15 % kokonaismassasta. Luumassalle ei ole vakiintuneita ohjeita tai suosituksia.

Kehon Indexi (BMI)
Kehon indeksi on yksinkertainen painon-pituuden suhteen indeksi, jota käytetään yleisesti aikuisten luokitteluun alipaino-, normaali-, ylipaino- ja lihavuusryhmiin. Indeksi lasketaan jakamalla henkilön paino (kg) pituuden (m²) neliöllä, esim. 60 kg/170 m². WHO luokittelee BMI:n seuraavasti:
- Normaali: 18,50-24,99 kg/m²
- Alipaino: alle 18,50 kg/m²
- Ylipaino: yli 24,99 kg/m²
- Liikalihavuus: yli 29,99 kg/m²

Perusaineenvaihdunta (BMR)
BMR on kaloreissa mitattu energiamäärä, jonka keho tarvitsee täydellisessä lepotilassa ylläpitääkseen kaikkein perustoimintojaan. Koska noin 70% kehon kokonaisenergiankulutuksesta perustoimintoihin, on hyvä käyttää sitä laskettaessa aktiivisen henkilön energiantarve. Noin 20% kuluu ruoansulatukseen ja 10% liikkumiseen. Arvio voidaan tehdä kaavalla, jossa käytetään ikää, sukupuolta, pituutta ja painoa. BMR:lle ei ole vakiintuneita ohjeita tai suosituksia.

2. Käyttöön liittyviä ehdotuksia

- Aseta vaaka tasaiselle ja kovalle alustalle. Pehmeä ja epätasainen alusta, esim. matto, saattaa aiheuttaa virheellisiä painomittauksia.
- Astu vaaka ylle ja odota muutama sekunti mittauksen aikana. Seiso suorassa mitatessasi painon ja varmista, että tuulet koskettavat elektrodeja.
- Ole paikoillasi mitatessasi painon.
- On tärkeää, että seisot mittauksen aikana paljain jaloin ja kuivilla jaloilla, astu tarkasti elektrodeille. Vaaka toimii tarkasti kun molemmat jalat ovat elektrodeilla.
- Älä käytä vaaka märillä tai kosteilla jaloilla!
- Laitteen muutokset mitätöivät takuun.

- Vaaan pinta voi olla liukas, kun se on märkä.
- Jos mittaukseen aikana tapahtuu virhe, vaaka sammuu automaattisesti.
- Mittaustarkkuuteen saattaa vaikuttaa seuraavissa tapauksissa:
  - korkea alkoholipitoisuus, kofeinia tai lääkeaineita
  - intensiivisen urheilusuorituksen jälkeen
  - sairauden aikana tai raskauden aikana
  - kuivumistilan jälkeen
  - et ole asettanut oikein henkilökohtaisia tietojasi (pituus, ikä, sukupuoli)
  - henkilökohtaiset tiedot eivät ole ajantasaiset
  - jaloissa on kosteutta tai likaa

Huomaa: Tällä vaaalla mitattu kehon koostumus on viitteellinen eikä sitä pitäisi käyttää ainoana terveydentilan osoittimena. Kysy neuvoa lääkäriltä tai ravitsemusterapeutilta!

Huomaa: Vaaan kehon koostumusta mittaavaa toimintoa voivat käyttää vain 10-100 vuotta ja 100-200 cm pituiset henkilöt.

3. Laitteen käyttäminen ensimmäistä kertaa

Pariston asettaminen paikoilleen
Tämä vaaka toimii kahden vaihdettavan litium -pariston avulla. Kun paristot ovat tyhjät, näytölle vilkkuu «Lo» ⑦ tai paristo-merkki. Aseta kaksi uutta paristoa lokeroon positiivinen napa ylöspäin.

---

① Πλήκτρο ON/SET
② Πλήκτρο Χρήστη (χρήστης)
③ Πλήκτρο Κάτω
④ Πλήκτρο Πάνω
⑤ Θήκη μπαταριών
⑥ Διακόπτης KG / LB / ST

Οθόνη
⑦ Ένδειξη χαμηλής ισχύος μπαταρίας
⑧ Μηδενισμός
⑨ Ένδειξη βάρους
⑩ Ένδειξη χρήστη
⑪ Φύλο
⑫ Ηλικία
⑬ Ύψος
⑭ Ένδειξη σωματικού λίπους
⑮ Ένδειξη νερού
⑯ Ένδειξη μυϊκής μάζας
⑰ Ένδειξη Οστικής Μάζας
⑱ Ένδειξη Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)
⑲ Ένδειξη Πλινκα Σωματικής Μάζας (ΠΣΜ)
⑳ Ένδειξη Βασικού Μεταβολισμού (ΤΒΜ)
⑳ Σφάλμα

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.

Αγαπητέ πελάτη,
Αυτή η διαγνωστική ζυγαριά σας επιτρέπει να αξιολογήσετε τη σύνθεση του σώματός σας. Ως εκ τούτου, μπορείτε να συνδυάσετε μια σωστή διατροφή με μια σωματική δραστηριότητα, αμφότερα ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τη διατήρηση της υγείας και την ευεξία. Λεπτομερείς πληροφορίες χρήστη σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.microlife.com. Μείνετε υγιείς – Microlife AG!

1. Σημαντικές πληροφορίες για τη σωματική σύσταση

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τη σύνθεση του σώματος ενός ατόμου για να μπορείτε να εκτιμήσετε την κατάστασή της υγείας του. Δεν αρκεί μόνο να γνωρίζετε το βάρος, αλλά είναι σημαντικό να ορίσετε τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη σωματική μάζα σε δύο κύριες ομάδες:
- άπαχη μάζα: οστά, μύες, σπλάχνα, νερό, όργανα, αίμα
- λιπώδη μάζα: λιποκύτταρα

Σωματικό Λίπος
Το σωματικό λίπος προκύπτει από το άθροισμα του πρωτογενούς λίπους (αποθεμένο λίπος). Το πρωτογενές λίπος είναι απαραίτητο για τον μεταβολισμό και το σώμα χρειάζεται μια μικρή ποσότητα. Το ποσοστό του αποθεμένου λίπους στο σώμα για τους άνδρες είναι 17-26% και για τις γυναίκες 22-31%. Το σωματικό λίπος αυξάνεται με την ηλικία.

Νερό Σώματος
Το ποσοστό νερού στο σώμα είναι ένας σημαντικός δείκτης της γενικής κατάστασης υγείας ενός ατόμου, δεδομένου ότι το νερό είναι το πιο σημαντικό συστατικό της σωματικής μάζας. Η έρευνα δείχνει ότι ένα ποσοστό νερού 57% είναι ιδανικό, ωστόσο υπό κανονικές συνθήκες δεν υπάρχει πρόβλημα εάν η τιμή είναι 10% υψηλότερη ή χαμηλότερη. Το ποσοστό νερού στο σώμα είναι υψηλότερο στα παιδιά και μειώνεται με την ηλικία. Οι γυναίκες, των οποίων το σώμα συνήθως έχει περισσότερο λιπώδη ιστό από τους άνδρες, έχουν ποσοστό νερού 55-58%, ενώ οι άνδρες 60-62%. Υπό κανονικές συνθήκες μια τιμή κάτω από 40% θεωρείται πολύ χαμηλή και τιμή πάνω από 70% πολύ υψηλή.
Οι διακυμάνσεις στο σωματικό βάρος που παρατηρούνται μέσα σε λίγες ώρες είναι απολύτως φυσιολογικές. Προκύπτουν από την ικανότητα συγκράτησης νερού, δεδομένου ότι το εξωκυττάριο νερό είναι ο μόνος παράγοντας που είναι επιρρεπής σε τέτοιες κυκλικές διακυμάνσεις.

Μυϊκή Μάζα
Η μυϊκή μάζα είναι σημαντική για τον προσδιορισμό μιας υγιούς σωματικής σύστασης. Ένα άτομο με υψηλότερο ποσοστό μυϊκής μάζας κινείται πιο εύκολα αλλά καταναλώνει και περισσότερη ενέργεια. Το υψηλότερο ποσοστό μυϊκής μάζας είναι σημαντικό μέρος ενός υγιούς σώματος και κυμαίνεται μεταξύ 38-54% για τους άνδρες και 28-39% για τις γυναίκες, ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας.

Οστική Μάζα
Η οστική μάζα αυξάνεται γρήγορα κατά την παιδική ηλικία και φτάνει στο ανώτατο όριο μεταξύ 30-40 ετών. Μετά η οστική μάζα μειώνεται με την ηλικία.
Η υγιεινή διατροφή και η τακτική άσκηση μαζί με την προπόνηση με βάρη, μπορεί να επιβραδύνει τον ρυθμό της οστικής φθοράς. Ωστόσο, η οστική μάζα είναι δύσκολο να επηρεαστεί. Παράγοντες όπως η ηλικία, η υγεία, η εμμηνόρροια ή το ύψος επηρεάζουν. Η μέση οστική μάζα είναι 15% της συνολικής μάζας. Δεν υπάρχουν καθιερωμένες οδηγίες ή συστάσεις σχετικά με την οστική μάζα.

Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)
Ο δείκτης μάζας σώματος είναι ένας απλός δείκτης βάρους-ύψους που χρησιμοποιείται συνήθως για την ταξινόμηση των ενηλίκων σε λιποβαρείς, κανονικούς, υπέρβαρους και παχύσαρκους. Ο δείκτης υπολογίζεται διαιρώντας το βάρος (kg) με το τετράγωνο του ύψους (m²), π.χ. 60 kg/170 m². Ο ΠΟΥ ταξινομεί τον ΔΜΣ ως εξής:
- Κανονικό: 18,50-24,99 kg/m²
- Λιποβαρές: κάτω από 18,50 kg/m²
- Υπέρβαρο: πάνω από 24,99 kg/m²
- Παχύσαρκο: πάνω από 29,99 kg/m²

Βασικός Μεταβολισμός (ΤΒΜ)
Ο ΒΜ είναι η ποσότητα ενέργειας σε θερμίδες που χρειάζεται το σώμα σε κατάσταση πλήρους ανάπαυσης για να διατηρήσει τις πιο βασικές λειτουργίες του. Δεδομένου ότι περίπου το 70% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του σώματος οφείλεται στον βασικό μεταβολισμό, είναι καλό να τον χρησιμοποιήσετε κατά τον υπολογισμό των ενεργειακών αναγκών ενός ενεργού ατόμου. Περίπου το 20% καταναλώνεται κατά την πέψη και το 10% κατά την κίνηση. Μια εκτίμηση μπορεί να γίνει με μια εξίσωση χρησιμοποιώντας την ηλικία, το φύλο, το ύψος και το βάρος. Δεν υπάρχουν καθιερωμένες οδηγίες ή συστάσεις σχετικά με τον ΒΜ.

2. Προτεινόμενος τρόπος χρήσης

- Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε επίπεδη και σκληρή επιφάνεια. Μαλακές και ανώμαλες επιφάνειες, π.χ. χαλί, μπορεί να προκαλέσουν εσφαλμένες μετρήσεις βάρους.
- Ανεβείτε στη ζυγαριά και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα κατά τη μέτρηση. Σταθείτε όρθιοι κατά τη μέτρηση του βάρους και βεβαιωθείτε ότι τα πόδια αγγίζουν τα ηλεκτρόδια.
- Μείνετε ακίνητοι κατά τη μέτρηση του βάρους.
- Είναι σημαντικό να στέκεστε ξυπόλυτοι και με στεγνά πόδια κατά τη μέτρηση, πατήστε ακριβώς στα ηλεκτρόδια. Η ζυγαριά λειτουργεί με ακρίβεια όταν και τα δύο πόδια βρίσκονται στα ηλεκτρόδια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά με βρεγμένα ή υγρά πόδια!
- Οι τροποποιήσεις της συσκευής ακυρώνουν την εγγύηση.

- Η επιφάνεια της ζυγαριάς μπορεί να γίνει ολισθηρή όταν είναι υγρή.
- Εάν προκύψει σφάλμα κατά τη μέτρηση, η ζυγαριά απενεργοποιείται αυτόματα.

---

2. Zadávání osobních údajů (CZ)

Tato váha si dokáže zapamatovat údaje 10ti různých osob.
1. Stačením tlačítka ON/SET zapněte váhu.
2. Na displeji se rozsvítí «P 01» ⑩, což indikuje osobu «01». pokud si přejete změnit číslo osoby v paměti (01-10), stiskněte symboly «▼» anebo «▲» a když už jste si místo v paměti vybrali, stiskněte ON/SET ① pro potvrzení.
3. Stiskněte symbol «▼» anebo «▲» na zadefinování svého pohlaví ⑪. Pro potvrzení stiskněte ON/SET ①.
4. Použitím «▼» anebo «▲» a na zvýšení anebo zníženi hodnoty zadejte svou výšku (100-200 cm) ⑬. Pro potvrzení stiskněte USER ②.

4. Zadávání osobních údajů (CZ continued)
...

Microlife WS 80

TR

① ON/SET Düğmesi
② Kullanıcı Düğmesi
③ Aşağı Düğmesi
④ Yukarı Düğmesi
⑤ Pil Bölmesi
⑥ KG / LB / ST Anahtarı

Ekran
⑦ Düşük Pil Göstergesi
⑧ Sıfır Ayarı
⑨ Kilo Ölçüm Sonucu
⑩ Kullanıcı Göstergesi
⑪ Cinsiyet
⑫ Yaş
⑬ Boy
⑭ Vücut Yağ Ölçüm Sonucu
⑮ Vücut Su Ölçüm Sonucu
⑯ Vücut Kas Ağırlığı Ölçümü
⑰ Vücut Kemik Ağırlığı Ölçümü
⑱ BMI Ölçümü
⑲ BMR Ölçümü
⑳ Hata

Aygıtı kullanmadan önce, talimatları dikkatle okuyun.

Sayın Müşterimiz,

Yeni Microlife vücut bileşimi değerlendirme cihazınız. Vücut bileşenlerini bilmeniz ise daha kaliteli bir yaşam, sağlık ve patolojileri önlemek için önemlidir. Vücut biyolojik durumu ve dengesi hakkında ayrıntılı kullanıcı bilgisi almak için, bkz www.microlife.com.

Sağlıkla kalın – Microlife AG!

1. Vücut Bileşimi hakkında Önemli Gerçekler

2. Kullanım için Öneriler

3. Aygıtın İlk Kez Kullanılması

4. Kişisel Verilerin Girilmesi

5. Vücut Bileşenlerinin Hesaplanması

6. Önemli Güvenlik Talimatları

7. Garanti Kapsamı

8. Teknik Özellikler

SV — Microlife WS 80

① ON/SET-knapp
② Användarknapp
③ Ner-knapp
④ Upp-knapp
⑤ Batterifack
⑥ KG / LB / ST-väljare

Display
⑦ Indikering lågt batteri
⑧ Nollställning
⑨ Vikt, avläsning
⑩ Användarindikering
⑪ Kön
⑫ Ålder
⑬ Kroppslängd
⑭ Kroppsfett, avläsning
⑮ Kroppsvatten, avläsning
⑯ Värde för muskelmassa
⑰ Värde för benmassa
⑱ Värde för BMI
⑲ Värde för basalomsättning
⑳ Fel

Läs instruktionerna noggrant innan du använder apparaten.

Bäste kund

1. Viktig information om kroppssammansättningen

2. Förslag till användning

3. Användning av instrumentet första gången

4. Inmatning av personliga uppgifter

5. Beräkning av kroppssammansättningen

6. Viktiga säkerhetsinstruktioner

7. Garanti

8. Tekniska data

PL — Microlife WS 80

① Przycisk «ON/SET»
② Przycisk «Użytkownika»
③ Przycisk «w górę»
④ Przycisk «w górę»
⑤ Pojemnik na baterie
⑥ Przełącznik KG / LB / ST

Wyświetlacz
⑦ Wskaźnik niskiego poziomu baterii
⑧ Zerowanie
⑨ Odczyt wagi
⑩ Wskazanie użytkownika
⑪ Płeć
⑫ Wiek
⑬ Wzrost
⑭ Odczyt masy tłuszczowej
⑮ Odczyt zawartości wody w organizmie
⑯ Odczyt masy mięśniowej
⑰ Odczyt masy kostnej
⑱ Odczyt BMI
⑲ Odczyt parametru RMR

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Drogi Kliencie,

1. Istotne fakty na temat składu ciała

2. Zalecenia

3. Korzystanie z urządzenia po raz pierwszy

4. Wpisywanie danych użytkownika

5. Kalkulacja składu ciała

6. Ważne wskazówki bezpieczeństwa

7. Gwarancja

8. Specyfikacja techniczna

RU — Microlife WS 80

① Кнопка ON/SET (включить / установить)
② Кнопка USER (пользователь)
③ Кнопка Down (вниз)
④ Кнопка Up (вверх)
⑤ Отсек для батарей
⑥ Переключатель KG / LB / ST

Дисплей
⑦ Индикатор разряда батареи
⑧ Установка нуля
⑨ Считывание показаний веса
⑩ Определение пользователя
⑪ Пол
⑫ Возраст
⑬ Рост
⑭ Показание доли жира в весе тела
⑮ Показание доли воды в весе тела
⑯ Показание мышечной массы тела
⑰ Показание костной массы в весе тела
⑱ Масса тела
⑲ Интенсивность обмена веществ
⑳ Ошибка

Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство.

Уважаемый покупатель,

1. Важные факты о структуре тела

2. Правила использования

3. Использование прибора в первый раз

4. Ввод личных данных

5. Расчет состава тела

6. Важные указания по безопасности

7. Гарантия

8. Технические характеристики